付録

周辺機器のご紹介.....362
電池パックを交換する.....363
共通DCアダプタ01(別売)での充電方法.....364
EZナビ「声de入力」話し方パターン.....365
故障とお考えになる前に.....367
アフターサービスについて.....370
お買い上げ時の設定値とリセットされる項目.....373
記号一覧.....380
カメラフレーム／スタンプ一覧.....384
デコレーションメールテンプレート一覧.....385
主な仕様.....386

周辺機器のご紹介



卓上ホルダ(62PTPUA)



電池パック(62PTUAA)



共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)



共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)



共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



骨伝導レシーバマイク01(0201QUA)(別売)



ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)

■ USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
■ 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
■ 平型スイッチ付きイヤホンマイク(0201QLA)(別売)
■ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ(0201QNA)(別売)

電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。長時間充電してもすぐに電池残量がなくなる場合は、新しいものに交換してください。

◆ 電池パックの取り外し

1. W62PT本体の電源を切り、裏側の電池パックカバーの凸部を押し下げて、電池パックカバーを取り外す
2. 電池パックの☆部分を引き上げて、電池パックを取り外す

◆ 電池パックの取り付け

1. 電池パックをラベル印刷面が上に見えるように持ち、W62PT本体と電池パックの電極端子を合わせる
2. 電池パックの下側を押さえて、電池パックを取り付ける
3. 電池パックカバーのツメと本体の溝を合わせて、電池パックカバーを上方にスライドさせ、電池パックカバーを閉じる



お知らせ

- 電池パックを取り外すときは、☆部分に爪を入れ、てこの原理を利用して引き上げてください。無理に持ち上げようとすると、コネクタ部を破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベルをご確認ください。

共通DCアダプタ01(別売)での充電方法

1 W62PT本体左側の外部接続端子のカバーを開ける

2 共通DCアダプタ01のコネクタを外部接続端子に差し込む

コネクタの形状を確認のうえ、平行になるように接続してください。

3 シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01のプラグを差し込む

着信／充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。着信／充電が完了すると充電ランプが消灯します。

4 充電が完了したら共通DCアダプタ01をW62PT本体から外し、共通DCアダプタ01をシガーライタソケットから抜く

使用後は外部接続端子のカバーをしっかりと閉じてください。



お知らせ

- 共通DCアダプタ01は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01は、W62PT本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。
  共通DCアダプタ01を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- W62PTの外部接続端子から共通DCアダプタ01を外すときは、共通DCアダプタ01のコネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通DCアダプタ01が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

EZナビ「声de入力」話し方パターン

◆ EZナビウォーク「声で乗換検索」

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時で出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅]　から　到着駅名[駅]　[まで]	[今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから]	[出発 発 到着 着]

[ ]：省略可能

例：飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

<table>
<tr><th>出発駅・到着駅</th><th>日にち</th><th>時間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名[駅]　から
到着駅名[駅]　[まで]</td><td rowspan="2">[今日
明日
明後日
～月[の]～日
今月[の]～日
来月[の]～日
再来月[の]～日　[の]]</td><td>[午前
午後
朝[の]
昼[の]
夕方[の]
夜[の]]　～時(*1)　[～分
ちょうど
半]　[に
頃
頃に
から
までに]</td><td rowspan="3">[出発
発
到着
着]</td></tr>
<tr><td>正午　[に
頃
頃に
から
までに]</td></tr>
<tr><td></td><td>～分後
～時間後
～時間３０分後
～時間半後　[に
の]</td></tr>
</table>

[ ]：省略可能

(*1) 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

例：飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]　から　到着駅名[駅]　[まで]	[今日／明日／明後日／～月[の]～日／今月[の]～日／来月[の]～日／再来月[の]～日] [の]	[始発／終電／最終]

[ ]：省略可能

例：舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

◆ EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」

1 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例：千代田区飯田橋)

2 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

3 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※ 所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。
次のいずれかの方法で発声してください。
例： 飯田橋にあるコンビニを検索する場合
1. 飯田橋のコンビニ
2. 飯田橋にあるコンビニ
3. 飯田橋、コンビニ

4 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

お知らせ

- 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
電源が入らない	• 切 電源 を1秒以上押しましたか？ • 電池切れになっていませんか？ • 電池パックは正しく装着されていますか？	→P24 →P29 →P363
電話がかけられない	• 「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか？ • 「電波OFFモード(M54)」を「ON」に設定していませんか？ • 一般電話にかけるとき市外局番からダイヤルしていますか？ • 電話番号を入力後に 通話 または OK (発信)を押しましたか？ • 画面に 圏外 が表示されていませんか？ • 電源が入っていますか？ • au ICカードが挿入されていますか？	→P289 →P296 →P46 →P46 →P29 →P24 →P41
電話がかかってこない	• 「着信拒否(M43)」を設定していませんか？ • 着信転送(フル転送)を設定していませんか？ • 「電波OFFモード(M54)」を「ON」に設定していませんか？ • 画面に 圏外 が表示されていませんか？ • 電源が入っていますか？ • au ICカードが挿入されていますか？	→P290 →P343 →P296 →P29 →P24 →P41
着信音が鳴らない	• 着信時の「音量(M211)」を「0」に設定していませんか？ • マナーモードを設定していませんか？	→P278 →P306
通話中に雑音が入る、相手の声が大きく割れる	• 「はっきり音声(M7)」設定時は、通話相手の環境によって雑音や相手の声が大きく聞こえる場合があります。大きすぎて聞き取りにくく感じる場合は、「はっきり音声」を「OFF」に切り替えてください。	→P53、P299
相手の声が聞こえない	• 受話音量を「レベル1」に設定していませんか？	→P53
相手の声が小さい、相手の声の大きさが変わる	• 受話音量が小さく設定されていませんか？ • 受話口が耳の中央に当たっていますか？　耳の中央からずれていると、受話口がふさがれて聞き取りづらくなる場合があります。	→P53 →P20
相手に自分の声が届かない、録画した動画に音が入っていない	• 通話中や動画録音中に、送話口を指などで覆っていませんか？	→P21
イヤホンマイクでの通話時、相手側にノイズが聞こえたり、聞こえにくかったりする	• 「イヤホン種類(M271)」は、「マイクつき」に設定されていますか？	→P281
キー操作ができない	• 電源は入っていますか？ • 「オートロック(M411)」がかかっていませんか？	→P24 →P286
電源が勝手に切れる	• 電池切れになっていませんか？	→P29
電話が勝手に応答する	• 留守メモが設定されていませんか？	→P57
通話後の通話料金表示がおかしい	• 「通話料金表示(M13)」が「ON」の場合に通話後に表示される通話料金は目安です。時間帯による通話料の違いや、国際電話などの付加料金は表示に反映されません。	→P276
使用中に本体が温かくなる	• 通話中、EZweb接続中、EZアプリやカメラ起動中、メインディスプレイのバックライト点灯時、電波状況の悪い場所での使用時などは、待受時よりも本体が温かくなる場合があります。また、充電中の操作では充電と放電を繰り返すため、通常よりも本体が温かくなりますが、これらは故障ではありません。	—

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
待受時間が短い、電池パックの持ちが悪い	• 電池パックの寿命ではありませんか？ • 圏外表示が出る場所で使用することが多くありませんか？（通話品質を確保するため出力が大きくなり、多くの電力を消費します） • メール、EZweb、EZアプリ、カメラの利用が多くありませんか？（多くの電力を消費します） • メール、EZweb、EZアプリ、カメラを停止しないまま電話機を閉じていませんか？（動作状態となり、多くの電力を消費します）	→P363 →P29 — —
充電が完了しない	• EZ アプリなどを実行すると充電時間が長くなる場合があります。	—
充電できない、着信／充電ランプが点灯しない	• 充電用端子が汚れていませんか？ • 卓上ホルダに正しくセットされていますか？　ストラップなどが挟まっていませんか？ • 電池パックは正しく装着されていますか？ • 充電は完了していませんか？　充電が完了すると消灯します。	→P22 →P23 →P363 →P22
充電中、着信／充電ランプが点滅する	• 充電中に、アラーム鳴動や着信・E／Cメール受信があったり、カメラを起動すると、着信／充電ランプが赤色点滅または青色点滅／点灯しますが、故障ではありません。 • 赤色点滅したときは、W62PTを卓上ホルダに差し込みなおしてください。	→P23 →P22
画面の表示が消える、画面が真っ黒になる	• 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	→P284
ディスプレイの照明がすぐに消える	• 「照明(M33)」の点灯時間が短く設定されていませんか？	→P285
光で操作ナビが動作しない	• 「通常モード」になっていませんか？　光で操作ナビは「かんたんモード」設定時のみ有効な機能です。「かんたんモード」でご利用の場合は、「機能設定」－「詳細設定」の「光で操作ナビ」が「ON」になっているか確認してください。	→P324
音声読み上げされない	• 「音声読み上げ設定(M61)」が「OFF」になっていませんか？ • マナーモードを設定していませんか？ • 「音量(M211)」を「0」に設定していませんか？	→P332 →P306 →P278
着信のお知らせが音声で行われない	• 「メロディ(M212)」を「着信読み上げ」に設定していますか？	→P331
「機能設定」で項目の説明を音声読上げしない	• 「通常モード」になっていませんか？　「通常モード」の音声読み上げの対象画面は、「かんたんモード」より少なくなっています。	→P324
読上げを押しても、現在時刻などを音声でお知らせしてくれない	• 閉じた状態で、読上げを押していませんか？　閉じた状態では読上げを長く(約1秒以上)押してください。閉じた状態で読上げを短く押すと、サブディスプレイのバックライトの点灯および表示の切り替えになります。 • マナーモードを設定していませんか？ • 「音量(M211)」を「0」に設定していませんか？	— →P306 →P278
新着メール問い合わせをしないとメールが受信できない(自動受信できない)	• 「メール自動受信」が「OFF」に設定されていませんか？	→P111
添付データを自動受信できない	• 「添付自動受信」が「OFF」に設定されていませんか？	→P112
古いメールが消えた	• 受信ボックスの空き容量がなくなると、最も古い既読メールは新しいメールで上書きされてなくなります。重要なメールは保護設定してください。	→P102

こんなときは	ご確認ください	参照ページ
お買い上げ時に入っているはずのEZアプリなどが消えた	• 「メモリリセット(M422)」、「EZアプリリセット(M443)」、「オールリセット(M444)」のいずれかを行いませんでしたか？　これらを行うとEZアプリは削除されますので、「EZアプリを探そう！」で再取得してください。	→P255
緊急地震速報が受信できない	• 緊急地震速報の「受信設定」を「ON」に設定しましたか？	→P135
microSDカードにコピーや移動ができない	• 著作権保護や再生回数制限、再生期限制限、再生期間制限のあるデータではありませんか？	→P186
マナーモードでもシャッター音が消えない	• いたずら撮影の防止のため、マナーモード時でもシャッター音は消せないようになっています。	→P143
カメラ撮影時に画面が暗い	• W62PTの撮影画像の明るさは自動に設定されていますが、手動で設定することもできます。	→P149
撮影した画像がぼやけている、ぶれる	• レンズ部に指紋や油脂などがついていませんか？	→P142
画質が粗い	• 暗い場所で撮影していませんか？　暗い場所での撮影時にカメラの感度を自動で上げるよう設定されており、その際に画像がざらつく場合があります。 • ズームの倍率を大きくしていませんか？　デジタルズームには、ズームインの倍率が大きくなるにしたがって画質が粗くなる特性があります。	— —
被写体の一部がゆがんで写る	• 広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。	—

お知らせ

- さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のPANTECHのホームページでご案内しております。
  - W62PTから：[2]を長く(約1秒以上)押す(PANTECH STYLE)
  - パソコンから：http://jp.pantech.com/

アフターサービスについて

◆ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際は、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

◆ 補修用性能部品について

当社はこのW62PT本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

◆ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

◆ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。(月額315円、税込)

故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
※ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
※ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
※ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

◆ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

◆ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは　フリーコール 0077-7-113(通話料無料)
au電話からは　局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは
① 待受画面で[Z]を押す
② [EZweb]で[au oneトップ]を選び[OK](選択)を押す
③ [auお客さまサポート]を選び[OK](OK)を押す
④ [お問い合わせ]を選び[OK](OK)を押す
※メニューの構成については予告なしに変更されることがあります。

◆ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注： 保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注： 水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5250円(税込)
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス 注： 水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円(税込)	お客様負担額10500円(税込)
④ 紛失時あんしんサービス 注： 盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額最大10500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大10500円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

☆ 修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

☆ 水濡れ・全損時リニューアルサービス

- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

☆ 紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

☆ 電池パック無料サービス

- ご購入から同一のau携帯電話を１年以上継続利用経過時に１個、３年以上継続利用経過時に１個の電池パックを無料で提供いたします。（合計２回まで）
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

☆ 無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から１年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。

  ※１年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

お買い上げ時の設定値とリセットされる項目

○：お買い上げ時の値に戻る　—：お買い上げ時の値に戻らない

◆ M機能

機能No.／機能名	お買い上げ時の値	リセット種別		
		機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M0 私の番号	(電話番号1とEメール1のみ)	—	○	○
M1 通話料金				
M11 料金照会		—	—	—
M12 時間／料金目安		—	—	○
M13 通話料金表示	OFF	○	—	○
M14 通話料金レート	1.0倍	○	—	○
M15 各種申込		—	—	—
M2 音／バイブ／ランプ				
M21 通常着信				
M211 音量	音の大きさ3	○	—	○
M212 メロディ	ガボット	○	—	○
M213 バイブレータ	OFF	○	—	○
M214 画像	標準データ	○	—	○
M215 着信ランプ	パターン2	○	—	○
M22 Eメール受信				
M221 音量	音の大きさ3	○	—	○
M222 メロディ	受信音1	○	—	○
M223 バイブレータ	OFF	○	—	○
M224 画像	標準データ	○	—	○
M225 着信ランプ	パターン2	○	—	○
M226 時間指定	5秒	○	—	○
M23 お知らせ受信				
M231 音量	音の大きさ3	○	—	○
M232 メロディ	受信音2	○	—	○
M233 バイブレータ	OFF	○	—	○
M234 着信ランプ	パターン2	○	—	○
M235 時間指定	5秒	○	—	○
M24 Cメール受信				
M241 音量	音の大きさ3	—	—	—
M242 メロディ	受信音3	—	—	—
M243 バイブレータ	OFF	—	—	—
M244 着信ランプ	パターン2	—	—	—
M245 時間指定	5秒	—	—	—
M25 待ちうた設定				
M26 キー操作音	OFF	○	—	○

機能No.／機能名	お買い上げ時の値	リセット種別		
		機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M27 イヤホン設定				
M271 イヤホン種類	マイクつき	○	—	○
M272 音出力先	イヤホン＋スピーカー	○	—	○
M273 オート着信				
オート着信設定	OFF	○	—	○
オート着信時間設定	5秒	○	—	○
M28 お知らせランプ	OFF	○	—	○
M29 防犯ブザー	OFF	○	—	○
M20 オープンクローズ音	OFF	○	—	○
M3 画面表示				
M31 メインディスプレイ				
M311 待受画面	時計1	○	—	○
M312 Eメール送信中画面	標準データ	○	—	○
M313 Eメール受信中画面	標準データ	○	—	○
M314 明るさ	オート	○	—	○
M315 節電画面	20秒	○	—	○
M316 配色	パターン1	○	—	○
M317 メインメニュー設定	アイコンタイプ	○	—	○
M32 サブディスプレイ		○	—	○
M321 時計	でか時計(12h)	○	—	○
M322 画面照明	5秒	○	—	○
M33 照明				
M331 通常照明	5秒	○	—	○
M332 メール／EZ照明	10秒	○	—	○
M333 キー照明	ON	○	—	○
M34 文字サイズ				
M341 通常文字	中	○	—	○
M342 メール文字	中	○	—	○
M343 EZweb文字	中	○	—	○
M344 入力文字	中	○	—	○
M4 プライバシー／制限				
M41 セキュリティロック				
M411 オートロック	OFF	○	—	○
M412 遠隔ロック	OFF	○	—	○
M413 ロックNo.変更	(1234)	—	—	—
M42 機能利用制限				
M421 ダイヤル発信制限	OFF	○	—	○
M422 電話帳制限	OFF	○	—	○
M423 メール制限	OFF	○	—	○

機能No.／機能名	お買い上げ時の値	リセット種別		
		機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M424 EZweb制限	OFF	○	—	○
M425 EZアプリ制限	OFF	○	—	○
M426 シークレット	OFF	○	—	○
M43 着信拒否				
M431 指定番号				
指定番号一覧	—	—	○	○
ON／OFF設定	OFF	○	—	○
着信履歴登録	OFF	○	—	○
M432 非通知番号	OFF	○	—	○
M433 公衆電話	OFF	○	—	○
M434 電話帳登録外	OFF	○	—	○
M435 通知不可能	OFF	○	—	○
M436 全解除		—	—	—
M45 発信者番号通知	ON	○	—	○
M46 PINコード設定				
M461 PINコード変更	(1234)	—	—	—
M462 入力要否				
M4621 PIN1	入力不要	—	—	—
M4622 セキュリティPIN	入力不要	—	—	—
M47 証明書設定				
M471 証明書表示		—	—	—
M472 送出確認設定	ON	—	—	—
M473 ルート認証局	すべてON	—	—	—
M48 緊急用位置確認				
M481 緊急用設定	OFF	○	—	○
M482 緊急用履歴		—	○	○
M5 ユーザー補助				
M51 設定状況確認		—	—	—
M52 文字入力				
M521 単語登録	—	—	○	○
M522 定型文	—	—	○	○
M523 顔文字	—	—	○	○
M524 予測変換設定	ON	○	—	○
M53 自動時刻補正	ON	○	—	○
M54 電波OFFモード	OFF	○	—	○
M56 番号付加設定				
M561 プレフィックス設定	au国際電話サービス (005345)	—	○	○
M562 市外局番メモリ	OFF	○	—	○

機能No.／機能名	お買い上げ時の値	リセット種別		
		機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M57 データ通信／USB				
M571 通信環境確認		—	—	—
M572 外部メモリ転送モード		—	—	—
M573 USB設定	ケーブル接続時確認	○	—	○
M58 ケータイアップデート				
M581 アップデート	—	○	—	○
M582 自動設定	ON	○	—	○
M583 予約時刻	—	○	—	○
M59 長時間モード	OFF	○	—	○
M50 航空機モード	OFF	○	—	○
M6 音声読み上げ				
M61 読み上げ設定	ON(手動)	○	—	○
M62 声質	女性(高)	○	—	○
M63 速度	少し遅い	○	—	○
M64 出力先切替	スピーカー	○	—	○
M65 単語登録	—	—	○	○
M7 はっきり音声	ON	○	—	○

◆Eメール

リセット項目※1			お買い上げ時の値
受信・表示設定	メール自動受信		ON
	メール受信方法		全受信
	バックグラウンド受信		ON
	添付自動受信		ON
	フォルダ表示		ON
	ラッピングメール表示		ON
送信・作成設定	返信先アドレス		OFF
	差出人名称		OFF
	冒頭文	冒頭文(テキスト)	OFF
		冒頭文(デコレーション)	OFF
	署名	署名(テキスト)	OFF
		署名(デコレーション)	OFF
	返信メール引用		ON
	アドレス変更送信		※2
	宛先件数制限		OFF

※1 機能リセット／メモリリセット／オールリセットのいずれでもリセットされる項目
※2 2 (初期値に戻す)でお買い上げ時の値に戻すことができます。

◆ Cメール

リセット項目※			お買い上げ時の値
署名			付加しない
蓄積機能			選択蓄積
受信フィルター設定	指定番号	設定	OFF
		指定番号一覧	—
	電話帳登録外		OFF
	非通知		OFF
	Eメール通知		OFF

※ 機能リセット／メモリリセット／オールリセットのいずれでもリセットされる項目

◆ カメラ

リセット項目※		お買い上げ時の値
写真(壁紙モード)	写真サイズ	壁紙(240 × 320)
	ホワイトバランス	オート
	セルフタイマー	OFF
	日付スタンプ	OFF
	シャッター音	サウンド1
	露光モード	全体
	周波数補正	オート
写真(デジカメモード)	写真サイズ	1M(1280 × 960)
	ホワイトバランス	オート
	セルフタイマー	OFF
	写真画質	ノーマル
	シャッター音	サウンド1
	露光モード	全体
	周波数補正	オート
動画	録画モード	高品質L
	ホワイトバランス	オート
	セルフタイマー	OFF
	シャッター音	サウンド1
	音声	ON

※ 機能リセット／メモリリセット／オールリセットのいずれでもリセットされる項目

◆ アラーム

リセット項目※	お買い上げ時の値
アラーム設定	OFF
アラーム動作時刻	00:00
アラームタイプ設定	1回
アラーム音設定	アラーム音1
アラーム音量設定	レベル3
アラーム画像設定	標準データ
アラームバイブ設定	OFF
アラームランプ設定	パターン1
スヌーズ設定	OFF

※ 機能リセット／メモリリセット／オールリセットのいずれでもリセットされる項目

◆ EZweb

リセット項目※	お買い上げ時の値
画像サイズ設定	標準
文字サイズ設定	中
添付データ再生設定	ON
ページスクロール設定	行スクロール
タイトル表示設定	OFF
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	PANTECH STYLE

※ 機能リセット／メモリリセット／オールリセットのいずれでもリセットされる項目

◆ EZナビ

機能名			お買い上げ時の値	リセット種別		
				機能リセット	メモリリセット	オールリセット
GPS情報通知設定			ON（確認あり）	○	—	○
ナビパスワード			—	○	○	○
プライバシーフィルター						
	電話帳登録外		ON	○	○	○
	指定番号	設定	OFF	○	○	○
GPSメールURL			http://walk.eznavi.jp/map/	○	—	○

◆ EZアプリ

機能No.／機能名	お買い上げ時の値	リセット種別		
		機能リセット	メモリリセット	オールリセット
待受EZアプリ設定	設定OFF	○	○	○
待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	○
一発起動設定	設定OFF	○	○	○
メニュー表示切替	アイコン表示大	○	—	○
ダウンロードしたEZアプリ		—	消去	消去
サービスダウンロードアプリ		—	消去	消去

◆ その他

リセット項目※		お買い上げ時の値
マナーモード		OFF
オリジナルマナー	着信音量	音の大きさ0
	バイブレータ	ON
	留守メモ	OFF
	キー操作音	OFF
	ウェイクアップ音	OFF
	アラーム優先	OFF
留守メモ	留守メモ設定	OFF
	応答時間設定	16秒
	応答メッセージ設定	通常モード

※ 機能リセット／メモリリセット／オールリセットのいずれでもリセットされる項目

記号一覧

◆ 絵文字一覧

顔・表情	
気持ち・からだ	
生き物・星座	
食べ物・飲み物	
自然・季節	
ファッション・遊び	
乗物・建物	
道具	
記号	
他社変換可能※	上記絵文字のうちアミのかかった絵文字が表示されます。

※ Eメールの件名／本文／冒頭分／署名入力時のみ表示されます。

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

W62PTから：

パソコンから： http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

◆ 記号一覧

全角

スペース	、	。	,	.	・	:	;	?	!	゛	゜	´	`	¨	^	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々
〆	〇	―	—	-	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	(	)	〔	〕	[	]	{	}	〈
〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°
′	″	℃	￥	$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽
▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∃	∠	⊥
⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	#	♭	♪	†	‡	¶	○	わ	ゐ	ゑ
ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P
Σ	T	Y	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	―	∣	┌
┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝
┰	┥	┸	╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ
mm	cm	km	mg	kg	cc	㎡	平成	〝	〟	No.	K.K.	TEL	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㍍	明治	大正	昭和	∮
ㄴ	◿																							

半角

スペース	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	−	.	/	:	;	<	=	>	?	@	[	¥
]	^	_	`	{	|	}	~	。															

◆ 定型文一覧

	定型文		定型文
01	TEL(私の電話番号)	26	OKです
02	マイアドレス	27	FAXあり
03	@ezweb.ne.jp	28	E-mailあり
04	http://www.	29	すぐ行きます
05	.ne.jp	30	至急！
06	.co.jp	31	メールして
07	.com	32	がんばって！！
08	.or.jp	33	ごめんなさい
09	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player	34	OK!
		35	NG!
10	.dion.ne.jp	36	Thank you!
11	おはようございます	37	ありがとう
12	こんにちは	38	申し訳ありません
13	こんばんは	39	会社
14	お疲れ様	40	自宅
15	お休みなさい	41	何してるの？
16	お久しぶりです	42	どこにいるの？
17	よろしくお願い致します	43	遅れます
18	お世話になってます	44	待ってます
19	至急連絡ください	45	待ってて
20	了解です	46	迎えにきて
21	変更します	47	あとで電話する
22	中止します	48	ハッピーニューイヤー！
23	延期します	49	メリークリスマス!
24	残念です	51～60	ハッピーバースデイ！
25	失礼します		

◆ 顔文字一覧

カテゴリ		顔文字
笑い	01	(*⌒−⌒*)
	02	v(*^^*)／
	03	(^ε^)
	04	(^▽^)/
	05	。o@(^−^)@o。
	06	(*°▽°)ノ
	07	(^▽^)／
	08	(^○^)
	09	v(^_^)v
	10	(⌒▽⌒)
泣き	01	(ノ_−)
	02	(w_−;)
	03	(TmT)
	04	|￣ω￣;|
	05	(T_T)
	06	(;へ;)
	07	(>_<)
	08	(TΔT)
	09	(U_U)
	10	o(T(●●)T)o
怒り	01	o(￣□￣)!
	02	>(w_w)<
	03	(￣0￣)/″
	04	(￣っ￣)
	05	(￣_￣メ)
	06	(`-´)／
	07	(−“−;)
	08	(`□´メ)
	09	9(￣^￣)9
	10	(￣_￣#)
焦り	01	ヾ(°o°*)ツ三ヾ(*°o°)ツ
	02	(°_°;)(;°_°)
	03	(@@;))))~~((((;@@)
	04	ヽ(・□・ヽ)(／・□・)／
	05	アタ(°°)(。。) フタ
	06	C=三=ヽ(;°°)ノ
	07	。。。。。(;°◇°)ノ
	08	・・・・・ヽ(#>_<)／
	09	ヾ(;◎_◎)ノ
	10	C==C==L(;・_・)」

カテゴリ		顔文字
ハッピー	01	(●⌒▽⌒●)
	02	(●~▽~●)
	03	o(≧▽≦)o
	04	ヾ(*⌒▽⌒)ツ
	05	♪ヽ(∩・∩)ヽ♪
	06	ヽ(*⌒▽⌒*)ノ★
	07	♪v(^ω^)v♪
	08	ヽ(^◇^*)/
	09	(oo⌒▽⌒oo)
	10	(=^▽^=)V
サプライズ	01	w(°o°)w
	02	(OoO;)
	03	ノ(￣0￣;)
	04	(*￣□￣)￣□￣)／
	05	(*°0°)
	06	w((￣￣0￣￣))w
	07	(°°;)
	08	(OoO;)キ
	09	v(◎∠◎)／
	10	L(・o・)」
その他	01	(・o・)(・o・)
	02	(￣_￣)zzZ
	03	(-o-)。o♪♪~
	04	♪~(￣o￣)~~~♪
	05	(^▽^o)(o^▽^)
	06	(*^_^)(*..)(*__)
	07	(。・。・。)
	08	(^。^)-☆
	09	・・(^_^i)・・
	10	(^^;o)三(o;^^)

カメラフレーム／スタンプ一覧

◆ カメラフレーム一覧



※ カメラフレームには２種類のサイズがあります。
※ 中央段右端（星マーク）の背景が黒くなっていますが、これは印刷の都合上であり、実際には透明になります。

◆ カメラスタンプ一覧

※１段目右端（ティアラ）の背景が黒くなっていますが、これは印刷の都合上であり、実際には透明になります。

デコレーションメールテンプレート一覧

こんにちは

お久しぶり



いつもありがとう

温泉に行きましょう！



ご一緒にいかが



もうすぐ記念日

綺麗ですね。

体を動かしましょう

一緒に食事しましょう



孫が生まれました

今日はありがとう

お花見しましょう



最近は…

おめでとう

たまには遊びにおいで

お誕生日おめでとう

今度の発表会

楽しみにしててね

遊びにおいで

応援してます。

主な仕様

電池容量	880mAh
充電時間	共通ACアダプタ01/02使用時：約150分
	共通DCアダプタ01使用時：約160分
連続通話時間※	約260分
連続待受時間※	約360時間
質量	約124g
サイズ（幅×高さ×厚み）	約50mm×100mm×17.2mm（最厚部：18.4mm）
メインディスプレイ	約2.6インチ、約26万色、透過型TFT液晶、240×320ドット
サブディスプレイ	約1.2インチ、モノクロ、半透過型STN液晶、128×128ドット

※ 連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温、使用場所、電波の状態、機能設定などによって利用時間が短くなることがあります。

◆ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

W62PTの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W62PTのSARの値は0.381W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしております。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ	：http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	：http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ	：http://au.kddi.com/
PANTECHのホームページ	：http://jp.pantech.com/

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

◆ Eメール

送信※1	宛先		最大30件(To／Cc／Bccを含め、合計半角640文字以内)※2
	件名		最大全角50文字／半角100文字
	本文		最大全角5000文字／半角10000文字
	添付データ		最大5データ(合計500KB)
送信ボックス	保存容量		最大500件または約1 MB(添付データ除く)
	保護数		最大250件または約0.5MB
受信	宛先		To、Ccの合計が半角最大640文字 アドレス1件につき半角最大64文字
	差出人		半角最大88文字(ニックネーム含む) アドレス1件につき半角最大64文字
	件名		最大全角50文字／半角100文字
	本文		最大全角5000文字／半角10000文字
	添付データ		最大25データ(1データにつき最大500KB)
受信ボックス	保存容量		最大1000件または約2MB(添付データ除く)
	保護数		最大500件または約1MB
	受信フォルダ		最大10フォルダ(1メインフォルダ+9振り分フォルダ)
	振り分け登録	件数	最大100件
		アドレス	半角最大64文字
	フォルダ名		最大全角8文字／半角16文字
サーバー	保存容量		最大3MB
	保存期間		最大30日

※1：送信数は1日最大1000通(同報宛先を含む)です。
※2：宛先件数制限がONの場合は、最大5件(To／Cc／Bccを含め、合計半角640文字以内)です。

◆ Cメール

新規作成	本文	最大全角50文字／半角100文字
受信	本文	最大全角50文字／半角100文字
受信ボックス	保存件数	最大200件
	保護数	カレンダー登録メールも含めて最大100件
送信ボックス	保存件数	カレンダー登録メールも含めて最大100件
	保護数	カレンダー登録メールも含めて最大50件
Cメールセンター	保存件数	制限なし
	保存期間	Cメールセンターに積載されてから最大約72時間
Cメール設定	署名	最大全角40文字／半角80文字
	受信フィルター指定番号	最大10件

◆ EZweb

お気に入りリスト	フォルダ名	最大全角14文字／半角14文字
	フォルダ登録件数	最大9件
	タイトル	最大全角50文字／半角100文字
	登録件数	最大100件
	URLの入力文字数	半角最大1024文字 （「http://」や「https://」を含む）
URLダイレクト入力	入力文字数	半角最大1000文字 （「http://」や「https://」を含む）
画面メモリスト	タイトル	全角／半角最大50文字
	登録件数	最大20件または合計150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	最大全角512文字／半角1024文字 （「http://」や「https://」を含む）

◆ カメラ

	写真		動画	
撮影素子	CMOSイメージセンサー			
有効画素数	132万画素			
画像サイズ（横×縦）	壁紙	240×320ドット	標準S	96×80ドット
	0.3M	640×480ドット	標準M	128×96ドット
	1M	1280×960ドット	高品質M	128×96ドット
			高品質L	176×144ドット
			ビデオモード	320×240ドット
ズーム	壁紙	2倍（18段階）	標準S	6.6倍（18段階）
	0.3M	2倍（18段階）	標準M	5倍（18段階）
	1M	（ズームなし）	高品質M	5倍（18段階）
			高品質L	3.6倍（18段階）
			ビデオモード	2倍（18段階）
明るさ	−2〜+2の5段階			
録画時間（1件あたり）	—		標準S	最大15秒
			標準M	最大15秒
			高品質M	最大15秒
			高品質L	最大15秒
			ビデオモード	最大30秒※

※ microSDカード装着時は最大2時間

◆ 本体データフォルダ

全データ	保存容量	最大100MB(204,800ブロック※)	
	タイトル(ファイル)名	最大全角20文字／半角40文字＋拡張子(半角)	
写真フォルダ	保存可能枚数の目安 (1枚あたりの画像容量の目安)	壁紙(240×320)	約1,000枚(50KB以下)
		0.3M(640×480)	約1,000枚(100KB以下)
		1M(1280×960)ファイン	約205枚(500KB以下)
		1M(1280×960)ノーマル	約341枚(300KB以下)
動画フォルダ	保存可能件数の目安 (1件あたりの容量の目安)	標準S(15秒)	約1,000件(60KB以下)
		標準M(15秒)	約1,000件(75KB以下)
		高品質M(15秒)	約1,000件(100KB以下)
		高品質L(15秒)	約682件(150KB以下)
		ビデオモード(30秒)	約170件(600KB以下)

※1ブロックは、512バイトです。1バイトのデータであっても1ブロック(512バイト)を使用します。

◆ 電話帳

登録件数	最大1,000件
名前	最大全角12文字／半角24文字
ヨミ	半角最大24文字
電話番号1	最大36桁
電話番号2	最大36桁
電話番号3	最大36桁
Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
Eメールアドレス3	半角英数記号最大64文字
グループ番号	00～19
グループ名	最大全角6文字／半角12文字
画像	JPG、PNG、GIF(GIFアニメを含む)、3G2、3GP、AMC
住所	最大全角40文字／半角80文字
メモ	最大全角40文字／半角80文字
誕生日	1901年01月01日～2099年12月31日

◆ スケジュール／タスク

スケジュール	登録件数	最大100件
	用件	最大全角20文字／半角40文字
	開始日時	日時範囲　1999/1/1　00:00～2020/12/31　23:59
	終了日時	日時範囲　1999/1/1　00:00～2020/12/31　23:59
	繰り返し	毎日／毎週／毎月／毎年／なし 繰り返し回数：1～99
	場所	最大全角20文字／半角40文字
	詳細	最大全角40文字／半角80文字
タスクリスト	登録件数	最大20件
	用件	最大全角20文字／半角40文字
	期限日時	日時範囲　1999/1/1　00:00～2020/12/31　23:59
休日設定	登録件数	~~件数の上限なし~~

【誤】件数の上限なし　【正】曜日設定：件数の上限なし
選択設定：40件まで

◆ microSDカードの写真保存可能枚数

カードの容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	データサイズ目安
壁紙	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	41,943	50KB以下／枚
0.3M	655	1,311	2,621	5,243	10,486	20,972	100KB以下／枚
1Mファイン	131	262	524	1,049	2,097	4,194	500KB以下／枚
1Mノーマル	218	437	874	1,748	3,495	6,991	300KB以下／枚

microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できる写真の枚数は少なくなります。

◆ microSDカードの動画保存可能件数

カードの容量	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB	データサイズ目安
標準S(15秒)	1,092	2,184	4,369	8,738	17,476	34,952	60KB以下／件
標準M(15秒)	873	1,747	3,495	6,990	13,981	27,962	75KB以下／件
高品質M(15秒)	655	1,310	2,621	5,242	10,485	20,971	100KB以下／件
高品質L(15秒)	436	873	1,747	3,495	6,990	13,981	150KB以下／件
ビデオモード※	109	218	436	873	1,747	3,495	600KB以下／件

microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できる動画の件数は少なくなります。
※1件あたり30秒撮影として計算

索引

数字

184／186発信.....49
3Dナビ.....227

アルファベット

au ICカード.....41
au one My Page.....221
au one アドレス帳.....80
au one カレンダー.....264
au oneデータフォルダ...183, 222
au oneトップ.....207
au one メール.....110, 137
au.NET.....357
auお客さまサポート.....208
au国際電話サービス.....50
au証明書.....294
auのメルマガサービス設定...120
Cメール.....123
Cメール安心ブロック機能..134
Cメール受信.....129
Cメール送信.....124
　ペア機能から.....83
EZweb.....204
EZweb制限.....289
EZアプリ(BREW®).....254
EZアプリ制限.....289
EZアプリ設定.....259
EZアプリリセット.....291
EZアプリを探そう！.....255
EZキー.....21
EZサービスメニュー.....32
EZ助手席ナビ.....235
EZ設定.....217
EZナビ.....224
EZナビウォーク.....231
EZナビ設定.....250
EZパスワード.....39
EZ番号.....209
EZブック.....218
EZ待ちうた.....351
EZムービー.....219
EZリスト.....210
Eメール.....86
Eメールアドレスの変更.....121
Eメール受信.....98
Eメール受信中画面.....284
Eメール設定.....111
Eメール送信.....88
　現在地.....233
　ペア機能から.....83
Eメール送信中画面.....283
Eメールへ添付
　撮影した写真.....150
　撮影した動画.....159
　データフォルダ.....180
　電話帳.....78
GLOBAL PASSPORT.....43
GPS情報確認レベル.....231
GPS情報通知.....250
GPS情報付加... 154, 162, 180
GPSメールURL.....252
JANコード.....261
microSDカード.....188
microSDカードへ移動／コピー
　Eメール.....108
　データフォルダ.....182
microSD使用状況.....191
Myスポット.....232
M機能.....270
PacketWIN.....355
PCフォルダ.....197
PINコード.....40
PINコード変更.....292
PINロック解除コード.....40
QRコード.....261
SAR.....386
Security Pass.....293
SSL／TLS.....207
URLお預り.....215
URL入力.....212
USB設定.....297
vCard形式.....81

あ

アイコン
　カメラ.....146
　サブディスプレイ.....27
　メインディスプレイ.....25
明るさ.....284
頭のトレーニング.....267
宛先件数制限.....117
アドレス変更送信.....116
アフターサービス.....370
アプリ並べ替え.....260
アフレコ.....163
アラーム.....307
アルバム公開.....184
暗証番号.....39
安心ナビ.....236
安心ロックサービス.....288

い

位置確認メール.....246
一括指定受信.....117
いつでも位置確認.....237
一発起動設定.....257
一発ジャンプ設定.....217
イヤホン種類.....281
イヤホン設定.....63
インフォボックス.....110
引用設定.....116

え

英語ガイダンス.....340
英数カナ変換.....67
絵文字..... 68, 380
エリア通知.....243
遠隔操作サービス
　お留守番サービス.....339
　着信転送サービス.....345
遠隔ロック.....287

お

お預りデータ.....183
応答時間設定.....58
応答設定.....249
応答メッセージ
　お留守番サービス.....338
　留守メモ.....58
オート着信.....281
オートロック.....286
オープンクローズ音.....282
オールリセット.....291, 373
お気に入りURL.....222
お気に入りリスト.....213

お知らせ表示 26
お知らせランプ 282
お手軽詰将棋 268
音／バイブ／着信ランプ 278
音出力先 281
オリジナル(マナーモード) 306
お留守番サービス 334
音声読み上げ 330
音声録音 162
音量 53, 278

か
カーソルキー 20, 33
海外からau電話に
かけてもらう 52
海外へかける 50
外部メモリ転送モード 198, 297
顔文字 68, 295, 383
学習内容リセット 291
各種申込 277
画質 156, 160
画像 279
カタカナ入力 64
かな入力 64
カメラ 140
カメラでケンサク! 263
ERサーチ 263
画面メモリスト 216
カレンダー 308
漢字変換 67
かんたんモード 12, 324

き
キー照明 285
キー操作 33
キー操作音 281
記号 68, 381
記号入力 64
機能設定 270
機能リセット 291, 373
機能利用制限 289
共通ACアダプタ01／02 24
許可ユーザーリスト 240
緊急地震速報 135
緊急用位置確認 294

く
区点コード入力 64
グローバルパスポートGSM 43

け
ケータイアップデート 314
現在地メール 233
現在地を調べる 232

こ
航空機モード 307
公衆電話拒否 61
声de入力 228, 365
国際電話 50
故障 367
ことばのパズル　もじぴったん 268
コピー
　データ 182
　文字入力 69
個別応答設定 240

さ
災害時ナビ 234
サイズ変換 166
再生
　EZムービー 220
　microSDカード 193
　画像 175
　通話録音 306
　データフォルダ 172
　添付データ 99
　動画 174
　マイボイスメモ 305
　留守メモ 58
再送信
　Cメール 128
　Eメール 97
サイドキー操作無効 37
サイレントマナー 306
差出人・件名受信 112
差出人名称 114
サブディスプレイ 27, 285
三者通話サービス 348

し
シークレット 289
　電話帳 76
シーン編集 165
市外局番メモリ 297
時間／料金目安 275
時間指定 280
指定番号拒否 59
自動確認設定 239
自動更新 316
自動時刻補正 295
自動受信 111
自動転送先 122
写真サイズ 144, 152
写真撮影 141, 149
写真メニュー 151
シャッター音 157, 161
充電 22, 364
周波数補正 157
周辺機器 362
受信・表示設定 111
受信拒否リスト 352
受信フィルター 132, 133
受信フォルダ 105
受信ボックス
　Cメール 130
　Eメール 101
手動更新 315
受話音量 53
受話口 20
仕様 386
詳細情報(データ) 186
使用状況 182, 191
照明 285
証明書設定 293
初期化
　EZパスワード 210
　microSDカード 191
初期設定(Eメール・EZweb) 38
ショッピング&オークション 218
署名設定
　Cメール 132
　Eメール 115
新規作成
　Cメール 124
　Eメール 88
新着Eメール問い合わせ 100
新着情報
(お知らせ表示画面) 98, 129

す
数字入力 64
ズーム 148
スケジュール 309
スタンプ 155, 384
スピードダイヤル 50

せ
赤外線通信 320
赤外線ポート 320
設定状況確認 294
節電画面 284
セルフタイマー.....156, 161
センターキー 20
選択受信 102
選択転送 343

そ
操作ガイド(M#) 302
送信・作成設定.....114
送信ボックス
　Cメール 127
　Eメール.....96
送話口(マイク).....21
ソフトキー 34

た
タイトル編集(動画).....167
ダイヤル発信制限.....289
卓上ホルダ 23
タスク 309
単語登録 71, 294

ち
蓄積機能 133
着信／充電ランプ.....21
着信お知らせ 338
着信音量 53
着信拒否 52, 290
着信制限 59
着信転送サービス.....342
着信ランプ 280
着信履歴 54
長時間モード 298

つ
通常照明 285
通常変換モード.....67
通常モード 12, 324
通信環境確認 297, 356
通知不可能拒否.....61
通話中の操作 306
通話明細分計サービス.....354
通話料金 275
通話料金表示 276
通話料金レート.....276
通話録音 306

て
定型文 295, 382
データ通信／USB.....297
データ通信サービス.....355
データ添付 90
データフォルダ
　microSDカード 192
　本体.....170
データフォルダへ保存
　電話帳.....78
　留守メモ 58
デコレーションメール.....92
デコレーションメール
テンプレート 385
デジカメフォルダ.....194
テロップ 164
電源を入れる／切る.....24
伝言お知らせ 337
転送
　Eメール.....100
　海外.....344
　着信転送サービス.....342
転送停止 344
電卓.....311
電池パック 22, 363
電波OFFモード 296
添付自動受信 112
添付データ(受信・再生) 99
添付データ再生設定.....217
テンプレート読み込み.....94
電話帳.....72
電話帳制限 289
電話帳登録外着信拒否.....62
電話帳に登録 72
　Cメールから.....132
　Eメールから.....104
　vCard 81
　他機能から 77
　着信／発信履歴から.....55
電話を受ける 51
電話をかける 46
　着信／発信履歴から.....48
　電話帳から 49, 77
　ペア機能から 83
　ワンタッチキーで.....84

と
動画サイズ 144
動画撮影 141, 158
動画メニュー 159
登録
　Myスポット.....226
　お気に入りリスト.....212
　音声読み上げ 332
　単語.....71
　データ.....178
　電話帳.....72
特殊効果 153, 160, 166
特番.....49
ドライブモード.....306

な
なかよしボックス.....110
ナビパスワード... 39, 236, 250
並べ替え
　EZアプリ.....260
　Eメール.....108
　データ.....185
なりすまし規制.....117
ナンプレくん 268

に
日本語ガイダンス.....341
入力要否設定 293

ね
ネットワークサービス.....334

の
脳ぢから 267

は
バーコードリーダー
＆メーカー 261
パートナーリスト.....238
配色.....284
バイブレータ 279
はっきり音声 53, 299
バックアップ 200
バックグラウンド受信.....112
発信者番号通知..... 47, 292
発信番号表示サービス.....349
発信履歴 54
話中転送 343
花丸先生の脳ぢから.....267
貼り付け 69
番号通知リクエスト
サービス 350

ひ
非通知番号拒否.....61
日付スタンプ.....156
避難所マップ.....234
平型イヤホンマイク.....63
ひらがな入力.....64

ふ
フォルダ使用状況
..... 155, 162, 167, 260
フォルダ名編集.....106
不在通知.....339
プッシュトーン.....56
プライバシー／制限.....286
プライバシーフィルター.....251
ブラウザメニュー.....211
ブラウザ履歴クリア.....217
フラッシュ.....153, 160
ぷりペイド送信.....126
振り分け.....105
フル転送.....343
フレーム..... 152, 160, 384
プレビュー画面.....145
プレフィックス設定.....297
プレミアムEZパスワード.....39
分計ダイヤル.....354

へ
ペア機能.....82
ページ更新.....211
編集
　Eメール.....92
　お気に入り.....214
　画面メモ.....216
　シーン編集.....165
　電話帳.....76
　動画／写真.....181
　ファイル名.....184
　私の番号.....274
返信
　Cメール.....131
　Eメール.....100
返信先アドレス.....114

ほ
ボイスメール.....340
冒頭文設定.....115
防犯ブザー.....312
保護
　Cメール.....128, 131
　Eメール..... 97, 104
保存
　Cメール.....126
　Eメール.....91
保留.....52
ホワイトバランス.....154, 161

ま
マイボイスメモ.....305
マクロモード.....149
待受EZアプリ設定.....259
待受画面..... 25, 178, 283
待ちうた.....351
マナーモード.....306

み
未承諾広告規制.....117

む
無応答転送.....342

め
名称.....20
迷惑電話撃退サービス.....352
メインディスプレイ.....25
メインメニュー.....31
メインメニュー設定.....285
メール／EZ照明.....285
メール受信方法.....112
メール制限.....289
メールフィルター.....117, 119
メールフォルダ.....195
メモ帳.....302
メモリNo.....73
メモリリセット.....291, 373
メロディ.....278, 331

も
文字サイズ
　EZweb.....217
　Eメール.....109
　機能設定.....286
文字入力.....64
もじぴったん.....268
モニター画面.....145

ゆ
ユーザーフォルダ.....192
ユーザー補助.....294
有料サービス利用情報.....209

よ
予測変換設定.....295
予測変換モード.....67

ら
ラッピングメール
　受信.....99
　送信.....95
ラッピングメール表示.....113

り
リセット.....291, 373
料金照会.....275
履歴(安心ナビ).....248

る
留守番開始.....335
留守番停止.....336
留守メモ.....57

れ
連写撮影.....150

ろ
録音
　アフレコ.....163
　応答メッセージ.....338
　通話録音.....306
　マイボイスメモ.....305
　留守メモ.....57
露光モード.....157
ロックNo.....39
ロックNo.変更.....289

わ
私の番号.....274
割込禁止.....346
割込通話サービス.....346
ワンタッチキー.....84

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

（9） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。

（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

（9） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。

（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

バーコードリーダー＆メーカー
利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『バーコードリーダー＆メーカー』（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。

（2） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。

（9） お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

（10） お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

（11） 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

（12） お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、E メールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。

（13） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

（14） 第（8）条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以 上－

カメラでケンサク！ERサーチ
利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『カメラでケンサク！ ERサーチ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（2） 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以 上−

au one カレンダー利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI 株式会社<お問い合わせ先:au 電話から 157>(以下、「当社」といいます)が提供する『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WIN コース又はEZwebmulti コースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以 上−

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau 通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au 端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
   （1） 安心ナビいつでも位置確認：次の２つの機能を利用することができます。
      ① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。
      ② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月１ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
   （2） 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
   （3） 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として１ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   （1） 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   （2） 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   （3） 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   （4） 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   （1） au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   （2） 【注意事項・お客様の義務】第２項の第１号、第２号、第４号又は第５号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   （3） 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   （4） 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   （5） 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
   （1） 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
   （2） 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   （1） 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   （2） 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
   （3） 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
   （4） 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
   （5） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
   （6） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
   （7） 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
   （8） 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
   （9） 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
   （10） その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
   （11） 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
   （12） 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
   （13） 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
   （14） 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
   （1） 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
   （2） 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
   （3） 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
   （4） 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
   （5） パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1 か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以 上－

＜「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意＞

- **以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取**ることができません。
  ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
- 電源が入っていない
- 圏外または電波の届かない場所にある
- 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

＜「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau 電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
  （削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）
  ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

＜「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認メールを送ったau 電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

＜「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ①お客様のau 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
  （削除前の条件での位置確認および通知は行われません）

• お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。（必読）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社＜連絡先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（2） 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ 番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（8） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（9） 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

（10） お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決するものとします。

（11） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

花丸先生の脳ぢから利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様が（株）スペースアウト／Pantech Wireless Japan（株）＜お問い合せ先：0422-70-0276、customer.support@pantechjapan.jp＞（以下「当社」といいます）が提供する『脳ぢから』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。

（2） お客様は、本アプリケーションをインストールした端末機器「W62PT」上のみでお使いいただけます。

（3） お客様は、本アプリケーションを当社に無断でお客様の端末機器「W62PT」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（4） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（5） お客様とKDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（9） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

おためしばん ことばのパズル
もじぴったん利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社バンダイナムコゲームス{連絡　先：045-461-8129/E-mail:ezgames-support@eg1.xnb.webnamco.com}(以下「当社」といいます)が提供する『おためしばん　ことばのパズルもじぴったん』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W62PT」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。

(2) 本アプリケーションは「ことばのパズルもじぴったん」の体験版となります。「ことばのパズルもじぴったん」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要です。

(3) お客様は本アプリケーションをインストールした「W62PT」端末機器上のみでお使いいただけます。

(4) 本アプリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際には別途通信料がかかります。尚、本アプリケーションはデータ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(5) 本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ(BREW®)対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかります。

(6) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。

(7) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(8) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂・追加・変更又は廃止することができるものとします。

(9) お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除･解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

(10) 本アプリケーション利用料は、お客様のEZアプリ(BREW®)対応端末機器を通じて本利用契約を締結された日の属する月の翌月から本利用契約が解約等により終了した日の属する月までその月数に応じてお支払い頂きます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は1ヶ月分の本アプリケーション利用料をお支払い頂きます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本アプリケーション利用料をお支払い頂きます。

(11) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客様と当社の間で解決し、お客様はKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何ら請求又は申し立てを行わないものとします。

(12) お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行って下さい。

(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。

(14) 本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。

(15) 当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。

(16) 当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様がKDDI又は沖縄セルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

－以 上－

ナンプレくん利用契約

ご利用前に必ず利用契約をお読みください。

■ 利用契約

お客さまがアイア株式会社（連絡先：011-204-6331、sup@ez.pakurosu.jp）（以下、「当社」といいます）が提供する、「ナンプレ作家くん」の体験版アプリ「ナンプレくん」（以下、「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. 本アプリケーションはあくまで体験版であり、正規版に比べて一部の仕様が制限されています。すべての仕様をお楽しみいただくには、別途月額情報料をお支払いの上、正規版アプリをダウンロードしていただく必要があります。
4. お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客さまの端末機器以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

お手軽詰将棋利用許諾契約

ご利用前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまが「アルゼメディアネット株式会社」{連絡先：TEL 03-3479-6751 / E-mail：support@ol.showryu-syogi.com}（以下「当社」といいます）が提供する『お手軽詰将棋』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 端末に内蔵されている本アプリケーションは、無料でプレイできるアプリケーションです。
2. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションをダウンロードの際は、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに時間を要する場合があります。
3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
4. お客さまは、本アプリケーションを、EZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で記載・転載・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切おこなってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用規約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除できるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

－以 上－

OPENWAVE™

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright© 2001-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

RSA SECURED

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright©2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

NetFront® SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3SMIL Player for KDDI を搭載しています。

Copyright©2008 ACCESS Co., Ltd.

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

NetFront® Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright©2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは、日本およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

macromedia FLASH ENABLED

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

かしこい日本語。ATOK

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

ATOK is a registered trademark or a trademark of JustSystems Corporation in Japan and other countries.

The copyrights of ATOK are owned by JustSystems Corporation or its suppliers.

INNOPATH™

InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered tradmarks of InnoPath Software, Inc.

All other trademarks are properties of their respective owners.

Copyright©2008 Innopath Software,Inc All Rights Reserved.

MASCOT CAPSULE® REAL-TIME 3D RENDERING ENGINE

MascotCapsule®は、エイチアイの日本における登録商標です。

MascotCapsule® is a registered trademark of HI CORPORATION in Japan.

brew™

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated.

Voice & Sound Solution ANIMO

本製品の音声読み上げ機能には、株式会社アニモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Ver.2」を使用しています。

「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。

Licensed by Qualcomm Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

【OpenSSL License】

Copyright©1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright©1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

IrDA 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright©2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

搭載されている音声読み上げ機能の漢字詳細読み辞書(JIS第一水準、第二水準)は、株式会社スカイフィッシュ、並びに、数藤康雄氏、寺島彰氏(浦和大学)が作成された辞書が元になっています。

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2008年8月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

  U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

au by KDDI

かんたんモード用

W62PT クイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して「かんたんモード」での操作を記載しています。詳細は『かんたんマニュアル』をご参照ください。また、「通常モード」での操作に関しては『取扱説明書』をご参照ください。

キリトリ

電話帳から電話をかける

1 待受画面で 電話帳
2 ◉ で相手を選び OK（選択）
3 電話番号を選び 通話

電話帳に登録する

1 待受画面で 電話帳
2 電話帳（新規）
3 名前を入力し OK（OK）
4 3（直接入力）→電話番号を入力し OK（OK）
5 3（直接入力）→Eメールアドレスを入力し OK（OK）
6 2（なし）
7 📷（登録）

ワンタッチキーで電話をかける

1 待受画面でワンタッチキー（1 ～ 3）
2 通話

ワンタッチキーに登録する

1 待受画面でワンタッチキー（1 ～ 3）
2 1（はい）
3 電話帳から ◉ で相手を選び OK（登録）

Eメールを送信する

1 待受画面で ✉ →1（Eメール）
2 1（新規作成）
3 1（電話帳）→相手を選び OK（選択）
4 メールアドレスを選び OK（選択）
5 件名を入力し OK（OK）
6 本文を入力し OK（OK）
7 電話帳（送信）

データを添付する

1 送信メール作成画面で［添付／ラッピングデータ］を選び OK（編集）
2 データを選び OK（選択）
3 電話帳（送信）

受信Eメールを見る

1 待受画面で ✉ →1（Eメール）
2 3（受信ボックス）
3 メールを選び OK（表示）

Cメールを送信する

1 待受画面で ✉ →2（Cメール）
2 1（新規作成）
3 1（電話帳）→相手を選び OK（選択）
4 電話番号を選び OK（選択）
5 本文を入力し OK（OK）
6 電話帳（送信）

受信Cメールを見る

1 待受画面で ✉ →2（Cメール）
2 2（受信ボックス）
3 メールを選び OK（表示）

マナーモードを設定する

1 待受画面で 戻る マナー
2 ［ON］を選び OK（OK）

マナーモードを解除する

1 待受画面で 戻る マナー
2 ［OFF］を選び OK（OK）

写真を撮影する

1 待受画面で 📷
2 1（壁紙用写真）または 2（デジカメ写真）
3 被写体に画面を合わせて OK（撮影）
4 OK（保存）

動画を録画する

1 待受画面で 📷
2 3（動画）
3 被写体に画面を合わせて OK（録画）で開始
4 終了するには OK（終了）
5 OK（保存）

キリトリ

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する

1 待受画面で(OK)
2 (カメラ)(私の番号)

電卓を使う

1 待受画面で(OK)
2 [便利ツール]を選び(OK)(選択)
3 3(電卓)

カレンダーを表示する

1 待受画面で(OK)
2 [便利ツール]を選び(OK)(選択)
3 2(カレンダー)
4 (十字キー)で前の月、(十字キー)で次の月を表示

目覚まし時計を設定する

1 待受画面で(OK)
2 [便利ツール]を選び(OK)(選択)
3 1(目覚まし時計)
4 (OK)(編集)→[ON]を選んで(OK)(OK)
5 時刻を24時間制で設定し(OK)(OK)

防犯ブザーを設定する

1 待受画面で(OK)
2 [機能設定]を選び(OK)(選択)
3 8(詳細設定)→3(防犯ブザー)
4 [ON(中断可能)]または[ON(中断不可)]を選んで(OK)(OK)

防犯ブザーを鳴らす

1 待受画面で0を約2秒以上押す

防犯ブザーを止める

1 ロックNo.を入力し(OK)(OK)

お留守番サービスを利用する

お留守番サービス総合案内

1 待受画面で1 4 1
2 通話

お留守番サービスを開始する

1 待受画面で1 4 1 1
2 通話

お留守番サービスを停止する

1 待受画面で1 4 1 0
2 通話

通常モードへ切り替える

1 待受画面で(OK)
2 [機能設定]を選び(OK)(選択)
3 9(通常モード切替)
4 [はい]を選び(OK)(OK)

かんたんモードへ切り替える

1 待受画面で(OK)
2 8
3 [はい]を選び(OK)(OK)

遠隔ロックを設定する

1 通常モードへ切り替える(左ページ参照)
2 待受画面で(OK)→4 1 2→ロックNo.を入力し(OK)(OK)
3 6(発信元番号一覧)→(OK)(編集)→(カメラ)(メニュー)→入力メニューを選び(OK)(選択)→発信元・電話番号を選び(OK)(選択)→(OK)(登録)→電話帳(戻る)
4 2(指定時間)→指定時間を入力し(OK)(OK)
5 3(着信回数)→着信回数を入力し(OK)(OK)
6 1(遠隔ロック設定)→[ON]→(OK)(OK)
7 かんたんモードへ切り替える(左ページ参照)

登録した電話から遠隔ロックをかける

「発信元番号一覧」に登録した電話からW62PTに「指定時間」内に「着信回数」、電話をかける。

安心ロックサービス

auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける／解除する

auの電話から　局番なし 113
au以外の携帯電話、　0077-7-113（フリーコール）
一般電話から　(無料)(受付時間:24時間)

パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI(http://my.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際は、お申し込みが必要です。紛失後のお申し込みでもご利用になれます。

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>
EZ →[au oneトップ]→[au お客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

区点コード表

区点 1〜3桁目	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010										
011		゛	゜	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	ー	、	。
012	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨
013	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（
014	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《
015	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±
016	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴
017	♂	♀	°	′	″	℃	￥	$	¢	£
018	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●
019	◎	◇								
020	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	
021	→	←	↑	↓	〓					
022						∈	∋	⊆	⊇	
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031						0	1	2	3	
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040										
041										
042										
043										
044										
045										
046										
047										
048										
050										
051										
052										
053										
054										
055										
056										
057										
058										
060										
061										
062										
063										
064										
065										
070										
071										
072										
073										
074										
075										
076										
077										
078										
080										
081										
082										
083										

区点 1〜3桁目	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール
134	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ	mm	cm
135	km	mg	kg	cc	㎡					
136				㎎	″	„	No.	K.K.	TEL	(上)
137	(中)	(下)	(左)	(右)	(株)	(有)	(代)	明	大	昭
138	≒	＝	∫	∮	Σ	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
	あ									
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
	い									
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170			院	陰	隠	韻	吋			
	う									
170						右	宇	烏	羽	
171		迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦
172	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏
173	噂	云	運	雲						
	え									
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174		曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴
175		衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁
176		閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延
177		掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿
178		艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩		
	お									
178								於	汚	甥
179		凹	央	奥	往	応				
180			押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖
181		鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆
182		牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音	
	か									
182									下	化
183		仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏
184		家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火
185		禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華
186		蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄
187		我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓
188		介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪
189		恢	懐	戒	拐	改				
190			魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵
191		蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害
192		慨	概	涯	碍	蓋	街	該	骸	浬
193		馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各
194		拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚
195		赫	較	郭	閣	隔	檜	革	学	岳
196		顎	掛	笠	樫	鰹	梶	漕	鰍	潟
197		恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且
198		叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜
199		噛	鴨	栢	茅	萱				
200			粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒
201		勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛
202		幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓
203		款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監
204		竿	簡	緩	缶	翰	肝	艦	陥	韓
205		諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	眼
206		館	丸	含	岸	巌	玩	癌		岩
207		贋	雁	頑	顔	願				

区点 1〜3桁目	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	き									
207					企	伎	危	喜	器	
208			嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	基	奇								
210	旗	既	期	棋	棄					
211		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
212	紀	徽	規	記	貴	起	宜	偽	儀	妓
213	鬼	亀	偽	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
215	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
216	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
217	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
218	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
219	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
220	禦	魚	亨	享	京					
221		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
222	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
223	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
224	蒼	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
225	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
226	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
	く									
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230			掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈
231	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群
232	郡									
	け									
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
	こ									
243									乎	個
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
	さ									
261										
262										
263										
264										
265										
266										
267										

区点1〜3桁目	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
					し					
273						仕	仔	伺		
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	写	車	蛇	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	射	捨	赦	斜	煮	
285	社	紗	者	謝	遮	蛇	邪	借	勺	
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	諸	助	叙	女	序	徐	
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	剰	浄	障	壌	上
307	丈	丞	乗	条	冗	杖	城	状	畳	穣
308	情	醸	錠	嘱	埴	飾				
309		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
310	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
311	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
312	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
313	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
314	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
					す					
315									諏	
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320	澄	摺	寸							
					せ					
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					

区点1〜3桁目	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					そ					
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340			臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
					た					
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
					ち					
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
					つ					
363							津	墜	椎	
364		追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
					て					
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
					と					
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380			董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381		鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
					な					
386						奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘		捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝								
					に					
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉

区点1〜3桁目	区点4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
					ぬ〜の					
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
					は					
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
					ひ					
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	漂	瓢	票	表	
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
					ふ					
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
					へ					
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
					ほ					
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	豊	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					ま					
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
					み					
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					む					
441										務

区点	区点4桁目									
1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
	め									
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
	も									
444						摸	模	茂	妄	
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
	や									
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
	ゆ									
449			愉	愈	油	癒				
450			諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451			悠	憂	揖	有	柚	湧	猶	猷	由
452			祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕
	よ									
452										予
453			余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454			揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455			窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456			養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
	ら									
456										羅
457			螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458			乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
	り									
458									利	吏	
459			履	李	梨	理	璃				
460				痢	裏	里	離	陸	律	率	立
461			葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462			隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463			両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464			糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465			厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
	る〜れ									
466			瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467			嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468			齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469			漣	煉	簾	練	聯					
470				蓮	連	錬						
	ろ									
470						呂	魯	櫓	炉	賂	路
471			露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472			牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473			肋	録	論							
	わ									
473						倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474			枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475			碗	腕								
476												
477												
478												
479												
480				弋	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481			乖	乗	亰	乱	亅	豫	事	舒	弍	于	亞
482			亟	亠	亢	京	亳	亶	从	仍	仄	仆
483			仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484			佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485			侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486			俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487			倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488			偃	假	會	偕	偐	偈	做	俸	倦	倫
489			傀	傚	傅	傴	傲					
490				僉	價	儡	傳	僂	僞	僥	僭	僣
491			僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492			儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493			兢	競	兩	兪	兮	冀	冂	冏	冊	冉

区点	区点4桁目									
1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	冏	冫	冑	冓	冕	冖	冤	冠	冢	冪	冥
495		冴	凩	凭	凱	冰	況	冽	凋	凉	凛
496		几	処	凩	凭	凰	凵	刹	函	刃	刊	刋
497		刎	刧	刪	刮	刳	刹	刻	剋	剌	剞
498		剖	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劒
499		劒		劈	劑	辨					
500			辦	勉	勍	劼	劵	勁	勧	勗	勞
501		勣	勲	勠	勢	勳	匕	世	匆	匈	匐
502		匍	匐	匏	匍	匏	匕	匣	匯	匱	匳
503		匸	區	卒	卅	升	卍	准	卞	厥	冂
504		厄	卯	厶	却	卷	篡	厘	厠	曼	燮	厭
505			廠	叉	参	叶	吁	咲	听	呀	吮	吶
506		吋	吸	吝	呎	咏	呵	咄	咎	吭	呟	呷
507		吩	呪	呻	咀	呟	咐	咆	哇	唸	唇	哨
508		咫	哽	咬	哄	哈	咨					
509		唾		唄	悶	哮	啀	喨	啅	喙	喀	喋
510			喊	喞	哂	咤	咾	哥	哽	哦	唏	唔
511		啣	唖	啅	唳	唔	哮	哭	哢	唹	喙	喀
512		喰	喨	喫	喞	啅	喰	啅	喃	喙	嗤	嗅
513		嗄	嗾	嗜	嘸	嘖	嗅	嗤	嗾	嘶	嘲	嘴
514		嘯	噂	噌	噛	噎	噫	嗟	嘴	嘯	嘱	嘸
515		噤	噴	噎	噛	噤	噫	噛	噎	噐	噤	噪
516		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
517		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
518		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
519		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
520		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
521		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
522		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
523		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
524		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
525		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
526		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
527		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
528		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
529		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
530		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
531		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
532		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
533		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
534		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
535		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
536		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
537		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
538		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
539		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
540		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
541		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
542		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
543		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
544		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
545		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
546		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
547		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
548		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
549		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
550		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
551		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
552		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
553		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
554		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
555		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
556		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
557		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
558		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
559		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
560		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
561		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
562		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
563		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪
564		噪	噫	噤	噴	噫	噛	噤	噴	噫	噤	噪

区点	区点4桁目									
1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
565	慴	慯	慌	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懐	懈	懃	懆	懺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戊	戉	戊	戔	戛					
570		戞	扣	扛	戟	戦	戯	戮	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抉	戯	找	抒
572	抓	抖	拔	扑	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拝	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挟
575	捍	捜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	捽	揣
577	揉	插	揶	揄	揺	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	掲	揶	摶	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	擧	擠	擣	抬	擣	攬	擶	攘	攫	擲
582	擺	攀	攅	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攻	攸	攵	敫	敖	敕	敍	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旆	旆	旁	旄	旌	旋	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	昱	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	罪	晶	暎	暉	暄	暘	暝
589	暳	暹	曉	曖	暽					
590		曄	曠	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曳	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朵	杁	朷	杕	杞	杠	杙	杣	杤	枋
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	桍	柎	柆	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桛	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桾
598	梵	梠	梹	桾	梱	桿	棠	棔	椁	棘
599	椢	楞	棡	椌	棍					
600		棔	棧	椋	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椆	椪	椏	椚	椀	椥	楹
602	楷	椥	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	椄	楪	楹	榮	槐
604	榿	槁	槓	榍	槎	寨	槧	槝	榻	槃
605	榠	榠	槫	榍	榠	榜	榭	槲	槞	樂
606	樛	槿	槫	榷	槻	樊	榕	槲	槧	樞
607	樔	槫	橇	樊	樒	櫁	槧	樣	樓	橸	檜
608	檪	橸	橇	橢	橙	橦				
609	檝	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫺
611	櫑	櫟	櫟	櫚	櫪	欅	欅	蘗	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飲	歐	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	帰	歿	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殻	殴	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	氈	氓	氛	氤	氣	汞
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洲	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淦	淮	渭	湮	渒	滓
625	渙	滲	湟	渾	渣	滀	滌	滷	滔	滲
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滞	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	濬
631	潛	濳	潭	濕	濟	濱	濞	濠	濮	濔
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濕	濬	濔
633	瀦	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烟	炬	炸	炳

区点	区点4桁目										
1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	
637	熙	煕	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	燼	
638	煩	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	
639	燠	燬	燧	燹	燵	燼					
640		爇	爝	爍	爐	爛	爨	爭	爐	爰	
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	
642	犂	犁	犇	犄	犖	犢	犧	犹	狹	狃	
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	
644	猗	猊	猗	猖	猩	猴	猯	猩	猥	猾	
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	
647	琅	瑯	琥	瑩	琿	琺	瑕	瑾	瑟	瑙	
648	瑁	瑜	瓊	瓏	瓔	珱	瑤	瑾	璋	璞	
649	璧										
650		瓠	瓣	瓧	瓶	甕	甎	甕	甦	甸	
651	瓷	甄	甃	甲	畤	畷	畦	畝	畠	畜	
652	甦	甬	畤	畚	畠	畫	畔	畝	畷	畜	
653	畉	畳	畳	畳	疔	疚	疝	疣	痊	痍	
654	疂	疵	疽	疼	疱	痍	痒	痲	痳	痺	
655	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	瘀	瘢	瘤	瘴	
656	瘋	瘍	瘉	瘟	瘠	瘡	瘢	瘤	瘧	瘰	
657	瘻	癆	癇	癈	癆	癘	癪	癰	癨	癩	
658	癪	癨	癲	癶	癸	皃	皈	皐	皺	皎	
659	皿	盂	盼	盪	盞	盡	盧	盥	盪	眇	
660	眷	睹	睛	睥	睾	睫	瞥	瞰	瞶	瞼	
661	矇	矍	矗	矚	矜	矢	矮	矼	砡	砥	
662	砧	砠	硅	硝	硫	硼	碌	碎	碵	碣	
663	磆	磈	磊	磋	磔	磚	磧	磴	磽	礒	
664	礙	礦	礪	礫	礬	礴	礼	祁	祇	祈	
665	祉	祓	祕	祟	祠	祺	禀	禊	禍	禎	
666	福	禔	禝	禦	禧	禪	禮	禹	禽	禾	
667	秀	秉	秕	秡	秣	秤	稀	稍	稘	稙	
668	稚	稟	稱	稻	稾	稼	穀	穂	穆	穉	
669	穎	穡	穣	穩	穫	穽	窈	窕	窗	窘	
670		窟	窠	窩	窪	窮	窰	窶	窺	竇	
671	竅	竏	竕	竚	竝	竟	竡	竢	竦	竭	
672	竰	竸	竹	竺	竽	竿	笆	笊	笋	笏	
673	笑	笘	笙	笛	笞	笠	笨	笳	笵	笹	
674	筅	筌	筍	筒	筝	筥	箔	箘	箙	箚	
675	箟	箪	箭	箱	箴	箸	節	篁	篋	篌	
676	篏	篝	篠	篥	篦	篩	篭	篳	篶	篷	
677	簀	簇	簍	簔	簗	簟	簪	簫	簷	簸	
678	簽	簾	簿	籃	籌	籍	籏	籐	籔	籘	
679	籟	籠	籤	籥	籬	籵	粁	粂	粉	粋	
680	粍	粐	粕	粗	粛	粟	粢	粧	粨	粲	
681	粳	粹	粽	精	糀	糅	糂	糘	糠	糧	
682	糲	糴	糶	糸	糺	紆	紂	紅	紊	紐	
683	紘	紜	紕	紖	紗	紘	紙	紛	紜	紝	
684	紮	紵	絅	絆	絋	絎	絏	絖	絛	絣	
685	絽	綛	綟	綣	綧	綯	綸	綺	綻	綽	
686	綾	綿	緇	緋	緒	緕	緘	緙	緝	緞	
687	緡	緤	緦	緩	緬	緯	緲	緶	緻	縁	
688	縄	縅	縋	縒	縔	縕	縗	縛	縞	縟	
689	縢	縦	縫	縮	縲	縵	縹	縻	縼	繃	
690	繆	繇	繊	繋	繍	繒	繖	繝	繞	繧	
691	繿	纃	纈	纉	纊	纏	纐	纒	纓	纔	
692	纛	纜	缸	缺							
693	罅	罌	罍	罎	罐	罕	罔	罘	罟	罠	
694	罨	罩	罸	罹	羂	羃	羇	羈	羌	羔	
695	羞	羝	羚	羣	羨	羯	羲	羹	羽	羸	
696	羹	羺	羽	翁	翅	翊	翌	翔	翕	翡	
697	翦	翩	翳	翹	翻	翼	耆	耄	耋	耒	
698	耘	耙	耜	耡	耨	耳	耶	耽	聆	聊	
699	聘	聚	聟	聡	聢	聨	聳	聴	聶	職	
700	聾	肄	肆	肅	肇	肉	肋	肌	肖	肘	
701	肚	肭	胃	胙	胚	胛	胝	胎	胞	胤	
702	胴	胸	胱	胯	脇	脈	脚	脛	脩	脣	
703	脯	腋	腓	腑	腎	腔	腫	腮	腸	膀	
704	膂	膃	膈	膊	膏	膕	膚	膝	膠	膵	
705	膸	膾	膿	臀	臂	臈	臉	臍	臑	臓	
706	臙	臚	臠	臧	臨	自	臭	至	致	臺	

区点	区点4桁目										
1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
707	臻	臼	舁	舂	舅	與	舊	舘	舛	舜	
708	舞	舟	艇	艘	艙	艚	艟	艤	艦	艫	
709	艱	艶	艸	艾	芋	芍	芒	芙	芝	芟	
710	芦	苅	苋	苓	苔	苕	苙	苛	苜	苞	
711	苡	苣	苧	苫	苴	苺	苻	苹	茄	茅	
712	茆	茉	茎	茖	茘	茜	茣	茨	茫	茯	
713	茱	茲	荀	荅	荏	荐	荒	荔	荘	荳	
714	荵	荷	荻	莅	莇	莉	莊	莎	莓	莖	
715	莚	莞	莟	莠	莢	莧	莨	莫	莵	莽	
716	菁	菅	菊	菌	菎	菓	菖	菘	菜	菟	
717	菠	菫	菰	菱	菲	萄	萇	萋	萍	萓	
718	萠	萢	萩	萪	萬	萱	萵	萸	萼	落	
719	葆	葉	葎	葑	葛	葡	董	葦	葩	葭	
720											
721	葱	葵	葺	蒂	蒄	蒋	蒐	蒔	蒙	蒜	
722	蒟	蒡	蒭	蒲	蒴	蒹	蒻	蒼	蒿	蓁	
723	蓄	蓆	蓊	蓋	蓍	蓑	蓖	蓙	蓚	蓜	
724	蓬	蓮	蔀	蔆	蔇	蔈	蔊	蔑	蔓	蔔	
725	蔗	蔘	蔚	蔟	蔡	蔣	蔦	蔬	蔵	蔽	
726	蕁	蕃	蕈	蕉	蕊	蕋	蕎	蕏	蕐	蕓	
727	蕕	蕗	蕘	蕚	蕣	蕤	蕨	蕩	蕪	蕷	
728	蕾	薀	薄	薇	薈	薊	薐	薑	薔	薗	
729	薙	薛	薜	薤	薦	薨	薩	薪	薫	薬	
730	薮	薯	薹	藁	藍	藐	藏	藝	藤	藩	
731	藷	藹	藺	蘂	蘆	蘇	蘊	蘋	蘚	蘢	
732	蘭	蘯	蘰	蘿	虎	虐	虔	虚	虜	虞	
733	虧	虫	虱	虹	虻	虼	虽	虻	蚊	蚋	
734	蚌	蚓	蚕	蚣	蚤	蚩	蚪	蚫	蚯	蚰	
735	蚶	蚴	蛄	蛆	蛇	蛉	蛋	蛍	蛎	蛔	
736	蛙	蛛	蛞	蛩	蛬	蛭	蛮	蛯	蛸	蛹	
737	蛻	蜀	蜂	蜃	蜆	蜈	蜊	蜍	蜒	蜘	
738	蜚	蜜	蜥	蜩	蜴	蜷	蜻	蜿	蝉	蝋	
739	蝌	蝎	蝗	蝙	蝟	蝠	蝣	蝦	蝨	蝮	
740	蝶	蝸	蝿	螂	螃	螄	螈	螋	融	螟	
741	螢	螫	螳	螵	螺	螻	螽	蟀	蟄	蟆	
742	蟇	蟋	蟐	蟒	蟠	蟡	蟯	蟲	蟷	蟹	
743	蟻	蟾	蠅	蠍	蠑	蠖	蠡	蠢	蠣	蠧	
744	蠱	蠶	蠹	蠻	血	衂	衄	衍	衒	衙	
745	衝	衫	袒	袙	袢	袮	袱	袴	袷	袽	
746	袿	裄	裏	裔	裘	裙	補	裟	裡	裨	
747	裲	裳	裴	裸	裾	褂	褄	褊	褌	褐	
748	褒	褓	褙	褞	褥	褪	褫	褶	褸	褻	
749	襁	襃	襄	襖	襞	襟	襠	襤	襦	襪	
750		襷	襾	覆	覇	覊	覈	覊	覊	覊	
751	覃	覆	覇	覊	覈	覊	覊	覊	覊	覊	
752	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
753	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
754	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
755	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
756	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
757	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
758	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
759	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
760	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
761	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
762	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
763	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
764	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
765	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
766	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
767	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
768	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
769	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
770	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
771	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
772	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
773	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
774	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
775	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
776	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
777	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	

区点	区点4桁目										
1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
778	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
779	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
780	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
781	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
782	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
783	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
784	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
785	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
786	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
787	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
788	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
789	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
790	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
791	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
792	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
793	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
794	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
795	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
796	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
797	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
798	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
799	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
800	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
801	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
802	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
803	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
804	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
805	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
806	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
807	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
808	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
809	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
810	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
811	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
812	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
813	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
814	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
815	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
816	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
817	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
818	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
819	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
820	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
821	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
822	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
823	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
824	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
825	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
826	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
827	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
828	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
829	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
830	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
831	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
832	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
833	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
834	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
835	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
836	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
837	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
838	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
839	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	
840	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	覊	

絵文字の入力変換用ヨミと音声読み上げ一覧

文字入力時、漢字ひらがな入力モード（→P64）で、「変換用ヨミ」を入力すると、絵文字に変換できます。

また、音声読み上げ（→P329）を設定しているときの、絵文字に対する読み上げ文言を記載します。

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
顔・表情		
	かお わらう げんき	にこ
	かお ういんく	ういんく
	かお にこ	にこにこ
	かお わらう	うっしっし
	かお なく	なきわらい
	かお ちゅー きす	ちゅっ
	かお ちゅー きす	ぶちゅー
	かお てれる	てれてれ
	かお はーと	めがはーと
	かお むんく しょっく	しょっく
	かお しょぼり	しょんぼり
	かお	わからん
	かお なみだ	しくしく
	かお あせり	あせり
	かお しくしく なみだ	うぇーん
	かお こまる	ひやあせ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	かお	あちゃー
	かお つかれた ごめん	つかれたー
	かお しょっく	あおざめ
	かお おこる むか	ぷんぷん
	かお おこる	ぷい
	かお よこめ	ちら
	かお	ふっ
	かお いばる	えっへん
	かお あかんべ	あっかんべー
	かお つかれた	ほえー
	かお ねむい	ぐーぐー
	かお びっくり	びっくりがお
	かお かぜ ますく	ごほごほ
	かお よう	ねつ
	ねこ にこ	ねこにこにこ
	ねこ わらう	ねこうっしっし

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	ねこ なく	ねこなきわらい
	ねこ ちゅー きす	ねこちゅー
	ねこ はーと	ねこめがはーと
	ねこ なみだ	ねこしくしく
	ねこ おこる	ねこぷい
	ねこ	ねこきりり
	ねこ つかれた	ねこほえー
	おっけい おっけー まる よい	ねこおっけー
	えぬじー ばつ だめ	ねこだめ
	あやまる ごめん	ねこごめん
	みざる さる どうぶつ	みざる
	いわざる さる どうぶつ	いわざる
	きかざる さる どうぶつ	きかざる
	ばんざい わらう	ばんざいきゃら
	て はい	はいきゃら
	つかれた	つかれたきゃら
	おこる	ぷいきゃら
	かお ごめん おねがい	おねがい
	かお おとこのこ	おにいさん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	かお おんなのこ	おねえさん
	はなよめ しんぷ	はなよめ
	ひめ かお	おひめさま
	ばにー	ばにーがーる
	かぞく かお	かぞく
	あかちゃん かお	あかちゃん
	おじいちゃん そふ かお	おじいさん
	おばあちゃん そぼ かお	おばあさん
	けいさつ ぽりす	ぽりす
	こうじ	こうじげんばのひと
	てんし	てんし
	あくま でびる	あくま
	てんぐ かお	てんぐ
	なまはげ かお	なまはげ
	おばけ ゆうれい	ゆうれい
	うちゅうじん	うちゅうじん
	かお にこ よろしく	すまいる
	つき	つき

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
気持ち・からだ		
	ぐっと ゆび りょうかい	ぐっと
	ぶーいんぐ	ぶーいんぐ
	おっけー おっけい	おっけー
	ぱんち ぐー	ぱんち
	ゆび	ひとさしゆび
	ばいばい	ばいばい
	こぶ ちから むきむき がんばる	ちからこぶ
	はくしゅ	はくしゅ
	ぐー	ぐー
	ちょき ぴーす	ぴーす
	ぱー	ぱー
	ゆび うえ	ゆびさしうえ
	ゆび した	ゆびさしした
	みぎ ゆび	ゆびさしみぎ
	ひだり ゆび	ゆびさしひだり
	はーと	はーと
	はーと しつれん	しつれん
	はーと	はーとふたつ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	はーと	うごくはーと
	はーと どきどき	どきどきはーと
	はーと	きらきらはーと
	はーと	はーとにめいちゅう
	はーと ぷれぜんと	りぼんつきはーと
	はーと	あおはーと
	はーと	みどりはーと
	はーと	きいろはーと
	はーと	むらさきはーと
	かお ちゅー きす	きす
	かっぷる はーと	かっぷる
	きらきら ひかり きごう	きらきら
	きらり ひかる	きらり
	きらり はなび	すぱーく
	ほし	ながれぼし
	ほし	ほし
	くらっかー しゅく	くらっかー
	あたり くすだま	くすだま
	あたり めいちゅう	あたり

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	はな はなたば	はなたば
	かんぱい びーる のみ	かんぱい
	しゅく	しゅく
	はなまる まる	はなまる
	まんてん ひゃくてん	ひゃくてん
	ひらめき でんきゅう	ひらめき
	なみだ しくしく あせ きごう	あせ
	あせ きごう	あせあせ
	ねむい おやすみ きごう	ねむい
	きごう くらくら ふらふら	くらくら
	だっしゅ	だっしゅ
	くるり きごう	くるり
	おかね かね	とんでいくおかね
	こめんと ふきだし	ふきだし
	いかり むか きごう	むか
	うんち うんこ ふん	うんち
	どくろ	どくろ
	ほのお ひ	ほのお
	ばくだん	ばくだん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	どかん きごう	どんっ
	びっくり きごう ちゅうい	ちゅうい
	えすおーえす たすけて ぴんち	えすおーえす
	ぱとかー らんぷ	さいれん
	ばーさす たい	ばーさす
	め みる	め
	はな かぐ におう	はな
	ぶた はな	ぶたばな
	きす ちゅー くちびる	ちゅ
	あかんべ した	べろ
	くち しゃべる たべる	くち
	みみ きく	みみ
	いぬ あしあと どうぶつ	どうぶつのあしあと
	あしあと	あしあと
	びっくり きごう	びっくり
	はてな くえすちょん きごう	はてな
	びっくり きごう	びっくり
	びっくり きごう	びっくり
	おんぷ おんがく	おんぷ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	おんぷ るんるん	おんぷふたつ
生き物・星座		
	いぬ どうぶつ	いぬ
	ねこ どうぶつ	ねこ
	くま どうぶつ	くま
	ぱんだ どうぶつ	ぱんだ
	とら どうぶつ	とら
	さる どうぶつ	さる
	うさぎ どうぶつ	うさぎ
	かえる さかな どうぶつ	かえる
	ねずみ どうぶつ	ねずみ
	うし どうぶつ	うし
	ぶた どうぶつ	ぶた
	にわとり とり どうぶつ	にわとり
	たまご ひよこ どうぶつ	たまごからひよこ
	ひよこ とり どうぶつ	よこむきひよこ
	ひよこ とり どうぶつ	ひよこ
	こあら どうぶつ	こあら
	いぬ どうぶつ	ぷーどる
	ぞう どうぶつ	ぞう

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	うま どうぶつ	うま
	らくだ どうぶつ	らくだ
	うりぼう いのしし どうぶつ	うりぼう
	へび どうぶつ	へび
	かめ どうぶつ	かめ
	かたつむり むし	かたつむり
	げじげじ むし	むし
	はち みつばち むし	みつばち
	てんとうむし むし	てんとうむし
	あり むし	あり
	たつ どうぶつ	たつ
	くじら さかな どうぶつ	くじら
	いるか さかな どうぶつ	いるか
	ぺんぎん とり どうぶつ	ぺんぎん
	たこ さかな	たこ
	ふぐ さかな	ふぐ
	さかな ねったいぎょ	ねったいぎょ
	かい なつ	まきがい
	おひつじざ ひつじ どうぶつ せいざ	ひつじ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	おうしざ うし どうぶつ せいざ	うし
	ふたござ ふたご せいざ	ふたござ
	かにざ かに さかな せいざ	かに
	ししざ らいおん どうぶつ せいざ	らいおん
	おとめざ おんなのこ せいざ	おとめざ
	てんびんざ てんびん せいざ	てんびんざ
	さそりざ さそり むし せいざ	さそり
	へびつかいざ へびつかい せいざ	へびつかいざ
	いてざ せいざ	いてざ
	やぎざ やぎ どうぶつ せいざ	やぎ
	みずがめざ みずがめ つぼ せいざ	みずがめざ
	うおざ さかな せいざ	さかな
食べ物・飲み物		
	らーめん ごはん	らーめん
	かれー ごはん	かれー
	すぱげってぃ ぱすた ごはん	ぱすた
	ぴざ ごはん	ぴざ
	えびふらい ごはん	えびふらい

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	たーきー ごはん	たーきー
	にく ごはん	にく
	はんばーがー ごはん	はんばーがー
	ぽてと おやつ おかし	ぽてと
	ぱん ごはん	ぱん
	ふらいぱん めだまやき りょうり	めだまやき
	しょくじ でぃなー ごはん	しょくじ
	なべ ごはん	なべ
	すし おすし ごはん	すし
	おでん ごはん	おでん
	べんとう ごはん	べんとう
	ごはん ちゃわん	ごはん
	おにぎり ごはん	おにぎり
	なると ごはん	なると
	びーる じょっき のみ	びーる
	わいん ぐらす のみ	わいんぐらす
	かくてる ぐらす のみ	かくてる
	さけ おさけ のみ	おさけ
	いざかや ちょうちん のみ	あかちょうちん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	ちゃ おちゃ	おちゃ
	かっぷ こーひー おちゃ	こーひー
	うみ どりんく とろぴかる	とろぴかるどりんく
	けーき おたんじょうび おやつ おかし	ばーすでー
	けーき おやつ おかし	けーき
	あいす そふとくりーむ おやつ おかし	そふとくりーむ
	あいす おやつ おかし	あいすくりーむ
	ぷりん おやつ おかし	ぷりん
	かきごおり おやつ おかし	かきごおり
	ちょこ おやつ おかし	ちょこ
	あめ きゃんでぃ おやつ おかし	きゃんでぃー
	あめ きゃんでぃ おやつ おかし	ぺろぺろきゃんでぃー
	くっきー おやつ おかし	くっきー
	どーなつ おやつ おかし	どーなつ
	はちみつ おやつ おかし	はちみつ
	せんべい おやつ おかし	おせんべい
	だんご おやつ おかし	だんご
	いちご くだもの	いちご

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	さくらんぼ くだもの	さくらんぼ
	すいか くだもの	すいか
	りんご くだもの	りんご
	りんご くだもの	あおりんご
	みかん くだもの	みかん
	めろん くだもの	めろん
	ぱいなっぷる くだもの	ぱいなっぷる
	ぶどう くだもの	ぶどう
	ばなな くだもの	ばなな
	もも くだもの	もも
	くり やさい	くり
	とまと やさい	とまと
	なす やさい	なす
	とうもろこし やさい	とうもろこし
	やきいも おやつ おかし	やきいも
	きのこ やさい	きのこ
自然・季節		
	さくら はなみ はる	さくら
	はな	ちゅーりっぷ
	ばら はな	ばら

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	はいびすかす はな	はいびすかす
	ひまわり なつ はな	ひまわり
	はな	おはな
	ふたば め は	ふたば
	よつば くろーばー らっきー	くろーばー
	はーぶ は	はーぶ
	さぼてん は	さぼてん
	かれは は	かれは
	もみじ あき こうよう	もみじ
	はれ てんき	はれ
	くもり てんき	くもり
	あめ てんき かさ	あめ
	くもり はれ てんき	はれときどきくもり
	かみなり てんき	かみなり
	たいふう あらし てんき	たいふう
	ゆき ゆきだるま てんき	ゆきだるま
	ゆき てんき ふゆ	ゆき
	ちきゅう ほし	ちきゅう
	つき	みかづき

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	かどまつ しょうがつ ふゆ	かどまつ
	ひなまつり はる	ひなまつり
	そつぎょう はかま はる	そつぎょうしき
	にゅうがく らんどせる はる	らんどせる
	こいのぼり はる	こいのぼり
	たなばた なつ	たなばた
	ふうりん なつ	ふうりん
	きゃんぷ なつ	きゃんぷ
	やしのき なつ	びーち
	たなばた なつ	はなび
	はなび なつ	せんこうはなび
	つきみ あき	おつきみ
	はろうぃん あき	はろうぃん
	くりすます つりー ふゆ	くりすますつりー
	さんた くりすます ふゆ	さんた
	ふじさん やま	ふじさん
	ひので	ひので
	にじ	にじ
	まち ゆうがた	ゆうやけ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	よる ほし	よる
	はし よる	やけい
	たなばた あまのがわ なつ	あまのがわ
	かざん やま おこる	かざん
	なみ うみ	なみ
ファッション・遊び		
	どれす ふく	どれす
	ふく どれす	ぶらうす
	きもの ふく	きもの
	びきに みずぎ	びきに
	ばっく かばん	はんどばっく
	ぶーつ くつ	ぶーつ
	くつ	はいひーる
	ぼうし	ぼうし
	りぼん	りぼん
	ゆびわ ほうせき	ゆびわ
	かさ	かさ
	くちべに りっぷ	くちべに
	ねいる	ねいる
	えすて	えすて

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	びよういん	びよういん
	ふろ おふろ	おふろ
	ふく しゃつ	しゃつ
	ねくたい ふく しごと	ねくたい
	じーんず ふく	じーんず
	かばん ばっく しごと	あたっしゅけーす
	くつ	くつ
	くつ すにーかー	すにーかー
	とこや	とこや
	ぼーる やきゅう すぽーつ	やきゅう
	ぼーる さっかー すぽーつ	さっかー
	ぼーる らぐびー すぽーつ	らぐびー
	てにす すぽーつ	てにす
	ばすけ ぼーる すぽーつ	ばすけ
	まらそん はしる だっしゅ すぽーつ	まらそん
	あるく とほ	あるくひと
	すきー すぽーつ	すきー
	すのぼー ぼーど すぽーつ	すのぼ
	さーふぃん すぽーつ	さーふぃん

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	すいえい すぽーつ	すいえい
	ごるふ すぽーつ	ごるふ
	つり	つり
	はた	ちぇっかーふらぐ
	ぼーりんぐ げーむ	ぼーりんぐ
	びりやーど げーむ	びりやーど
	ゆうえんち かんらんしゃ	かんらんしゃ
	じぇっとこーすたー のりもの	じぇっとこーすたー
	おんせん おふろ ふろ	おんせん
	うらない	うらない
	えいが かちんこ	かちんこ
	だんす すぽーつ	だんす
	おんがく おんぷ がくふ	がくふ
	ぴあの がっき	ぴあの
	とらんぺっと がっき	とらんぺっと
	ぎたー がっき らいぶ	ぎたー
	ばいおりん がっき	ばいおりん
	げーむ	げーむ
	はなふだ げーむ	はなふだ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	じょーかー ばば	じょーかー
	まーじゃん げーむ	まーじゃん
	すろっと	すろっと
	かぶ	かぶか
	えいご	えいご
乗物・建物・地図		
	じてんしゃ ちゃり のりもの	じてんしゃ
	くるま のりもの	くるま
	ばす くるま のりもの	ばす
	とらっく くるま のりもの	とらっく
	ぱとかー くるま のりもの	ぱとかー
	しょうぼうしゃ くるま のりもの	しょうぼうしゃ
	きゅうきゅうしゃ くるま のりもの	きゅうきゅうしゃ
	でんしゃ のりもの	でんしゃ
	しんかんせん のりもの	しんかんせん
	ちかてつ のりもの	ちかてつ
	よっと のりもの	よっと
	ふね のりもの	ふね
	ひこうき のりもの	ひこうき
	ろけっと のりもの	ろけっと

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	ゆーふぉー のりもの	ゆーふぉー
	いえ うち おうち たてもの	いえ
	かいしゃ びる たてもの	びる
	がっこう たてもの	がっこう
	ゆうびんきょく たてもの	ゆうびんきょく
	びょういん たてもの	びょういん
	ほてる たてもの	ほてる
	ほてる たてもの	らぶほ
	でぱーと たてもの	でぱーと
	えき	えき
	ちゃぺる たてもの	ちゃぺる
	しろ おしろ たてもの	しろ
	しろ おしろ たてもの	きゃっする
	ばすてい	ばすてい
	こうじ	こうじちゅう
	しんごう	しんごう
	もやい もあい かお しぶや	もあい
	ふんすい	ふんすい
	たわー とうきょう たてもの	とうきょうたわー

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	がそりん すたんど じーえす	がそりんすたんど
	ぱーきんぐ ちゅうしゃじょう	ぱーきんぐ
	こんびに	こんびに
	ぎんこう	えーてぃーえむ
	ぎんこう	ぎんこう
	ちず	にほんちず
	わかば しょしんしゃ	しょしんしゃまーく
	きんし	きんし
	といれ	といれ
	くるまいす	くるまいす
	みなと	いかり
道具		
	てれび	てれび
	あんてな	あんてな
	かめら びでお	びでおかめら
	かめら	かめら
	まいく からおけ	まいく
	しーでぃー でぃすく	しーでぃー
	えむでぃー	ふろっぴー
	びでお	びでおてーぷ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	へっどふぉん くらぶ	へっどふぉん
	すぴーか	すぴーか
	ぱそこん ぴーしー しごと	ぱそこん
	ふぁっくす	ふぁっくす
	えんぴつ ぶんぐ	えんぴつ
	はさみ ぶんぐ	はさみ
	じょうぎ ぶんぐ	さんかくじょうぎ
	くりっぷ てんぷ ぶんぐ	くりっぷ
	のーと ぶんぐ	のーと
	のーと ほん ぶんぐ	ひらいたのーと
	めも しごと	めも
	なふだ	なふだ
	むしめがね	むしめがね
	めがね	めがね
	とけい じかん	とけい
	べる	べる
	すなどけい とけい	すなどけい
	おうかん かんむり ゆうしょう	おうかん
	とろふぃー ゆうしょう	とろふぃー

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	おかね かね	おかね
	さいふ おかね	さいふ
	かぎ	かぎ
	かぎ	なんきんじょう
	ぴすとる	ぴすとる
	きっぷ ちけっと	きっぷ
	ぽすと めーる	ゆうびんうけ
	にもつ	こづつみ
	ぷれぜんと おみやげ	ぷれぜんと
	はんまー	はんまー
	さいころ	さいころ
	ぱれっと あーと	あーと
	ふうせん	ふうせん
	ちゅうしゃ びょういん	ちゅうしゃ
	くすり かぜ	くすり
記号		
	やじるし じょうしょう	じょうしょう
	やじるし かこう	かこう
	やじるし うえ	うえやじるし
	やじるし した	したやじるし

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	やじるし ひだり	ひだりやじるし
	やじるし みぎ	みぎやじるし
	やじるし うえ みぎ	みぎうえやじるし
	やじるし うえ ひだり	ひだりうえやじるし
	やじるし した みぎ	みぎしたやじるし
	やじるし した ひだり	ひだりしたやじるし
	やじるし	さゆうやじるし
	やじるし	じょうげやじるし
	やじるし	じゅんかんやじるし
	まる	まる
	ばつ	ばつ
	きつえん たばこ	たばこ
	きんえん	きんえん
	きんし あだると	じゅうはちきん
	まるひ ひみつ	まるひ
	まるとく おとく	まるとく
	にゅう しん	にゅー
	くーる	くーる
	あっぷ	あっぷ

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	わり	わりびき
	まん	まんしつ
	くう あき	くうしつ
	してい	してい
	えいぎょう	えいぎょうちゅう
	はた ひのまる しゅくじつ	ひのまる
	はた ひのまる しゅくじつ	しゅくじつ
	あめりか こっき	あめりか
	ふらんす ふれんち こっき	ふらんす
	どいつ こっき	どいつ
	いたりあ いたりあん こっき	いたりあ
	いぎりす こっき	いぎりす
	ちゅうごく こっき	ちゅうごく
	かんこく こっき	かんこく
	はーと とらんぷ	あかはーと
	すぺーど とらんぷ	すぺーど
	だいや とらんぷ	だいや
	くらぶ とらんぷ	くらぶ
	いーじー	いーじーむーびー

絵文字	変換用ヨミ	音声読み上げ時
	いーじー	いーじーなび
	いーじー	いーじーぷらす
	でんわ てる	でんわ
	でんわ けいたい けーたい	けーたい
	けんない でんぱ ばりさん	ばりさん
	まなー	まなーもーど
	おふ	でんげんおふ
	でんわ けいたい けーたい	けーたいへ
	めーる てがみ	めーる
	めーる	いーめーる
	めーる	しーめーる
	めーる てがみ	らぶれたー
	めーる てがみ	めーるじゅしん
	めーる	めーるする

顔文字の音声読み上げ一覧

音声読み上げ(→P329)を設定しているときの、顔文字に対する読み上げ文言を記載します。

カテゴリ		顔文字	音声読み上げ時
笑い	01	(*⌒−⌒*)	にこっ
	02	v(*^^*)／	やったね
	03	(^ε^)	ちゅっ
	04	(^▽^)/	は〜い
	05	。o@('^−^)@o。	にこにこ
	06	(*°▽°)ノ	ちわっ
	07	(^▽^)／	はいはい
	08	(^○^)	わーい
	09	v(^_^)v	ぴーす
	10	(⌒▽⌒)	きゃきゃきゃ
泣き	01	(ノ_−)	くすん
	02	(w_−;)	うぅぅ
	03	(TmT)	めそめそ
	04	|￣ω￣;|	しょぼん
	05	(T_T)	しくしく
	06	(;へ;)	うるうる
	07	(>_<)	いたっ
	08	(TΔT)	えーんえーん
	09	(U_U)	かなしい
	10	o(T(●●)T)o	うわーん
怒り	01	o(￣□￣)!	かちーん
	02	>(w_w)<	むかむか
	03	(￣0￣)/"	だめ
	04	(￣っ￣)	ちぇっ
	05	(￣_￣メ)	ぷんぷん
	06	(`-´)／	うざい
	07	(−“−;)	うーん
	08	(`□´メ)	こら
	09	9(￣^￣)9	むかっ
	10	(￣_￣#)	あんぐり
焦り	01	ヾ(°o°*)ツ三ヾ(*°o°)ツ	たいへん
	02	(°_°;)(;°_°)	そわそわ
	03	(@@;))))~~(((((;@@)	うろうろ
	04	ヽ(・□・ヽ)(／・□・)／	ばたばた
	05	アタ(°°)(。。) フタ	あたふた
	06	C=三=ヽ(;°°)ノ	あうあう
	07	。。。。。(;°◇°)ノ	あわわ
	08	・・・・・ヽ(#>_<)／	ばたっ
	09	ヾ(;◎_◎)ノ	やばやば
	10	C==C==L(;・_・)」	すたこら

カテゴリ		顔文字	音声読み上げ時
ハッピー	01	(●⌒▽⌒●)	ぽっ
	02	(●~▽~●)	にぃ
	03	o(≧▽≦)o	きゃー
	04	ヾ(*⌒▽⌒)ツ	ぐー
	05	♪ヽ(∩・∩)ヽ♪	にぱっ
	06	ヽ(*⌒▽⌒*)ノ★	きらーん
	07	♪v(^ω^)v♪	いぇーい
	08	ヽ(^◇^*)/	うれしい
	09	(oo⌒▽⌒oo)	うきうき
	10	(=^▽^=)V	うふふ
サプライズ	01	w(°o°)w	ほけー
	02	(oOo;)	なぜ
	03	ノ(￣0￣;)	ぎくっ
	04	(*￣□￣)￣□￣)／	がーん
	05	(*°0°)	めがてん
	06	w((￣￣0￣￣))w	ばたばた
	07	(°°;)	ぽかーん
	08	(oOo;)キ	えっ
	09	v(◎∠◎)／	びっくり
	10	L(・o・)」	おやー
その他	01	(・o・)(・o・)	へぇー
	02	(￣_￣)zzZ	ねる
	03	(-o-)。o♪♪~	ぐーぐー
	04	♪~(￣o￣)~~~♪	らんらん
	05	(^▽^o)(o^▽^)	なかま
	06	(*^_^)(*..)(*__)	ぺこり
	07	(。・。・。)	あっ
	08	(^。^)-☆	にぱっ
	09	・・(^_^i)・・	たらたら
	10	(^^;o)三(o;^^)	おろおろ

記号の音声読み上げ一覧

音声読み上げ(→P329)を設定しているときの、記号に対する読み上げ文言を記載します。

なお、入力変換して確定したときの読み上げや、カーソルの移動のしかたなどによって、異なる音声読み上げを行う場合があります。

■ 全角

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
スペース	—	’	いんよーふ	″	びょー
、	てん	“	いんよーふ	℃	どしー
。	まる	”	いんよーふ	￥	えん
,	こんま	(	かっこ	$	どる
.	ぴりおど	)	かっこ	¢	せんと
・	ちゅーてん	〔	かっこ	£	ぽんど
:	ころん	〕	かっこ	%	ぱーせんと
;	せみころん	[	かっこ	#	しゃーぷ
?	ぎもんふ	]	かっこ	&	あんど
!	かんたんふ	{	かっこ	*	あすたりすく
゛	だくてん	}	かっこ	@	あっとまーく
゜	はんだくてん	〈	かっこ	§	せくしょん
´	あくさんてぎゅ	〉	かっこ	☆	しろぼし
`	あくさんぐらーぶ	《	かっこ	★	くろぼし
¨	うむらうと	》	かっこ	○	まる
^	やまがたきごー	「	かっこ	●	まる
￣	おーばーらいん	」	かっこ	◎	にじゅーまる
＿	あんだーらいん	『	かっこ	◇	ひしがた
ヽ	くりかえし	』	かっこ	◆	ひしがた
ヾ	くりかえし	【	かっこ	□	しかく
ゝ	くりかえし	】	かっこ	■	しかく
ゞ	くりかえし	＋	ぷらす	△	さんかく
〃	おなじく	－	まいなす	▲	さんかく
仝	どーじょー	±	ぷらすまいなす	▽	さんかく
々	くりかえし	×	かける	▼	さんかく
〆	しめ	÷	わる	※	こめじるし
〇	ぜろ	＝	いこーる	〒	ゆーびんばんごー
ー	—	≠	のっといこーる	→	みぎや
—	だっしゅ	＜	しょーなり	←	ひだりや
-	はいふん	＞	だいなり	↑	うえや
／	すらっしゅ	≦	しょーなりいこーる	↓	したや
＼	ぎゃくすらっしゅ	≧	だいなりいこーる	〓	げたきごー
～	から	∞	むげんだい	∈	ぞくする
‖	へーこー	∴	ゆえに	∋	ふくむ
｜	たてせん	♂	おす	⊆	ぶぶん
…	てんてんてん	♀	めす	⊇	ぶぶん
‥	てんてんてん	°	ど	⊂	しんぶぶん
‘	いんよーふ	′	ふん	⊃	しんぶぶん

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
∪	がっぺー	Γ	がんま	A	あー
∩	きょーつー	Δ	でるた	Б	べー
∧	および	E	いぷしろん	B	べー
∨	またわ	Z	つぇーた	Г	げー
¬	ひてー	H	いーた	Д	でー
⇒	ならば	Θ	しーた	E	いえー
⇔	どーち	I	いおた	Ё	よー
∀	すべての	K	かっぱ	Ж	じぇー
∃	ある	Λ	らむだ	З	ぜー
∠	かく	M	みゅー	И	いー
⊥	すいちょく	N	にゅー	Й	いくらとかや
⌒	こ	Ξ	くざい	К	かー
∂	らうんどでぃー	O	おみくろん	Л	える
∇	ならぶ	Π	ぱい	M	えむ
≡	ごーどー	P	ろー	H	えぬ
≒	にありいこーる	Σ	しぐま	O	おー
≪	しょーなり	T	たう	П	ぺー
≫	だいなり	Y	うぷしろん	P	える
√	るーと	Φ	ふぁい	C	えす
∽	そーじ	X	かい	T	てー
∝	ひれー	Ψ	ぷしー	У	うー
∵	なぜならば	Ω	おめが	Ф	えふ
∫	いんてぐらる	α	あるふぁ	X	はー
∬	だぶるいんてぐらる	β	べーた	Ц	つぇー
Å	おんぐすとろーむ	γ	がんま	Ч	ちぇー
‰	ぱーみる	δ	でるた	Ш	しゃー
♯	しゃーぷ	ε	いぷしろん	Щ	ししゃー
♭	ふらっと	ζ	つぇーた	Ъ	つぼるてぃーずなーく
♪	おんぷ	η	いーた	Ы	いー
†	だがー	θ	しーた	Ь	みゃーふぃーずなーく
‡	だぶるだがー	ι	いおた	Э	えー
¶	だんらくきごー	κ	かっぱ	Ю	ゆー
○	まる	λ	らむだ	Я	やー
ゎ	わ	μ	みゅー	а	あー
ゐ	い	ν	にゅー	б	べー
ゑ	え	ξ	くざい	в	べー
ヮ	わ	ο	おみくろん	г	げー
ヰ	い	π	ぱい	д	でー
ヱ	え	ρ	ろー	е	いえー
ヲ	を	σ	しぐま	ё	よー
ン	ん	τ	たう	ж	じぇー
ヴ	ぶ	υ	うぷしろん	з	ぜー
ヵ	か	φ	ふぁい	и	いー
ヶ	け	χ	かい	й	いくらとかや
A	あるふぁ	ψ	ぷしー	к	かー
B	べーた	ω	おめが	л	える

記号	音声読上げ時
м	えむ
н	えぬ
о	おー
п	ぺー
р	える
с	えす
т	てー
у	うー
ф	えふ
х	はー
ц	つぇー
ч	ちぇー
ш	しゃー
щ	ししゃー
ъ	つぼるてぃーずなーく
ы	いー
ь	みゃーふぃーずなーく
э	えー
ю	ゆー
я	やー
―	―
│	―
┌	―
┐	―
┘	―
└	―
├	―
┬	―
┤	―
┴	―
┼	―
━	―
┃	―
┏	―
┓	―
┛	―
┗	―
┣	―
┳	―
┫	―
┻	―
╋	―
┠	―
┯	―
┨	―

記号	音声読上げ時
┷	―
┿	―
①	まるいち
②	まるに
③	まるさん
④	まるよん
⑤	まるご
⑥	まるろく
⑦	まるなな
⑧	まるはち
⑨	まるきゅー
⑩	まるじゅー
⑪	まるじゅーいち
⑫	まるじゅーに
⑬	まるじゅーさん
⑭	まるじゅーよん
⑮	まるじゅーご
⑯	まるじゅーろく
⑰	まるじゅーなな
⑱	まるじゅーはち
⑲	まるじゅーきゅー
⑳	まるにじゅー
Ⅰ	いち
Ⅱ	に
Ⅲ	さん
Ⅳ	よん
Ⅴ	ご
Ⅵ	ろく
Ⅶ	なな
Ⅷ	はち
Ⅸ	きゅー
Ⅹ	じゅー
ミリ	みり
キロ	きろ
センチ	せんち
メートル	めーとる
グラム	ぐらむ
トン	とん
アール	あーる
ヘクタール	へくたーる

記号	音声読上げ時
リットル	りっとる
ワット	わっと
カロリー	かろりー
ドル	どる
セント	せんと
パーセント	ぱーせんと
ミリバール	みりばーる
ページ	ぺーじ
㎜	みりめーとる
㎝	せんちめーとる
㎞	きろめーとる
㎎	みりぐらむ
㎏	きろぐらむ
㏄	しーしー
㎡	へーほーめーとる
平成	へーせー
〃	―
〃	―
No.	なんばー
K.K.	けーけー
TEL	でんわ
㊤	まるうえ
㊥	まるなか
㊦	まるした
㊧	まるひだり
㊨	まるみぎ
㈱	かっこかぶ
㈲	かっこゆー
㈹	かっこだい
明治	めーじ
大正	たいしょー
昭和	しょーわ
∮	ふぁい
∟	ちょっかく
⊿	さんかっけー

■ 半角

記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時	記号	音声読上げ時
スペース	—	,	こんま	¥	えん
!	かんたんふ	−	だっしゅ	]	かっこ
"	いんよーふ	.	ぴりおど	^	やまがたきごー
#	しゃーぷ	/	すらっしゅ	_	あんだーらいん
$	どる	:	ころん	`	あくさんぐらーぶ
%	ぱーせんと	;	せみころん	{	かっこ
&	あんど	<	かっこ	|	たてせん
'	いんよーふ	=	いこーる	}	かっこ
(	かっこ	>	かっこ	~	おーばーらいん
)	かっこ	?	ぎもんふ	。	まる
*	あすたりすく	@	あっとまーく		
+	ぷらす	[	かっこ		

お客様各位

このたびは、W62PTをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書におきまして、以下のとおりお詫びと訂正をさせていただきます。

◆ 取扱説明書P390　「スケジュール／タスク」表中の「休日設定」の「登録件数」欄

「スケジュール／タスク」表中の休日設定の登録件数についての記載におきまして、誤りがありましたので訂正させていただきます。

［現在の記載内容］

休日設定	登録件数	件数の上限なし

［訂正後の記載内容］

休日設定	登録件数	曜日設定：件数の上限なし 選択設定：40件まで

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**157**番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-113**（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**113**番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークがあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。
お近くのauショップへお持ちください。

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず♲マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：Pantech&Curitel Communications,Inc.

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

2009年05月第2版